



ORIGINAL

Blend&Mix Glass 1000W

ORIMIX1000-GIN



USER MANUAL

MANUAL DE USO · MANUALE D'USO · MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE INSTRUÇÕES · BENUTZERHANDBUCH · MANUAL D'USUARI

BLEND&MIX GLASS 1000W

ORIMIX1000-GIN



**PLEASE READ THIS USER MANUAL BEFORE USING THIS FAN AND KEEP IS
SAFE FOR FUTURE REFERENCE.**



INSTRUCTIONS FOR USE

The preparatory work:

Clean containers,cups,and prepare the needed ingredients,place for operation:

1. Add the ingredients
2. Liquid and soft food put into the container first,solid and ice cubes.
3. Add the ingredients if the first cut into small pieces,then more easily shattered,the effect is much better.
4. Crushed ice,put ice in a container,add water,until the ice floating on the blade,it would be easier to stir,crushed ice will be faster
5. Select the gear

According to the attribute of food to choose the appropriate gear,stirring,remember that too long time for mixing hot ingredients or dealing with a very full container to avoid spills

6. When using the machine must be manned
7. After closing machine(please ensure that cover the lid for mixing)Please wait for the blade completely stop,and then take off the lid or removed from the motor base regulate cup.

DRY AND WET USE

1. Dry mass,medicinal herbs,coffee beans,five cereals,nuts,etc
2. Wet mass-fruits and vegetables,wheat grass,grass,fruit juice,etc First the beans soak 1 to 5 hours after adding water to start the highest speed
3. Slow state,can be used when the mixer
4. High speeds operating clock 1 minutes rest 3,can continuous operation more than 10 times

SAFETY

1. When not in use,remember to remove the plug
 2. Be sure to wait until after mixing blade completely stop rotating,
 3. Prohibit motor frame submerged or dishwasher to clean
 4. Started to ban child,should keep a proper distance,cause dangerous to prevent. children from touching
 5. Inside the glass do not put metal objects,such as knives,forks,spoons,etc
 6. Wash,do not hand wash the tool,need to use cleaning tools,to ensure Safety
- Be sure to wait until after mixing blade completely stop rotating.



BATIDORA BLEND&MIX 1000 W

ORIMIX1000-GIN



LEA ESTE MANUAL DEL USUARIO ANTES DE UTILIZAR ESTE VENTILADOR Y GUÁRDELO EN UN LUGAR SEGURO PARA PODER CONSULTARLO EN EL FUTURO.



INSTRUCCIONES DE USO

El trabajo preparatorio:

Limpie los recipientes y las tazas, prepare los ingredientes necesarios y colóquelos en el lugar de trabajo:

1. Añadir los ingredientes.
2. Primero introduzca los alimentos líquidos y blandos en el recipiente, y después los sólidos y los cubitos de hielo.
3. Añada los ingredientes si los ha cortado primero en trozos pequeños, así se desmenuzarán más fácilmente y el efecto será mucho mejor.
4. Hielo picado: ponga hielo en un recipiente, añada agua hasta que el hielo flote sobre la cuchilla, así será más fácil removerlo y el hielo se picará más rápido.
5. Selecciona el engranaje.

Según las características de los alimentos, elija el utensilio adecuado, remueva y recuerde que no debe mezclar ingredientes calientes durante demasiado tiempo ni manipular recipientes muy llenos para evitar derrames.

6. Cuando se utilice la máquina, debe estar supervisada por personal.
7. Después de cerrar la máquina (asegúrese de tapar la tapa para mezclar), espere a que la cuchilla se detenga por completo y, a continuación, retire la tapa o la copa reguladora de la base del motor.

USO EN SECO Y EN HÚMEDO

1. Masa seca, hierbas medicinales, granos de café, cinco cereales, frutos secos, etc.
2. Frutas y verduras frescas, hierba de trigo, hierba, zumo de frutas, etc. Primero, remoje los frijoles de 1 a 5 horas después de añadir agua para iniciar la velocidad más alta.
3. Estado lento, se puede utilizar cuando la batidora
4. Reloj de funcionamiento a alta velocidad, 1 minuto de descanso cada 3 minutos, puede funcionar de forma continua más de 10 veces.

SEGURIDAD

1. Cuando no lo utilice, recuerde desconectar el enchufe.
2. Asegúrese de esperar hasta que la cuchilla mezcladora haya dejado de girar por completo.
3. Prohibido sumergir el bastidor del motor o limpiarlo en el lavavajillas.
4. Comenzó a prohibir a los niños, se debe mantener una distancia adecuada, ya que es peligroso evitar que los niños toquen.

5. No coloque objetos metálicos, como cuchillos, tenedores, cucharas, etc., dentro del vaso.

6. Lavar, no lavar a mano la herramienta, es necesario utilizar herramientas de limpieza para garantizar la seguridad.

Asegúrese de esperar hasta que la cuchilla mezcladora haya dejado de girar por completo.



IT

BLEND&MIX VETRO 1000W

ORIMIX1000-GIN



LEGGERE IL PRESENTE MANUALE D'USO PRIMA DI UTILIZZARE IL VENTILATORE E CONSERVARLO IN UN LUOGO SICURO PER POTERLO CONSULTARE IN FUTURO.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il lavoro preparatorio:

Pulire contenitori, tazze e preparare gli ingredienti necessari, posizionare per l'operazione:

1. Aggiungere gli ingredienti
2. Mettere prima nel contenitore gli alimenti liquidi e morbidi, poi quelli solidi e i cubetti di ghiaccio.
3. Aggiungere gli ingredienti tagliati prima a pezzetti, in modo che si frantumino più facilmente e l'effetto sia molto migliore.
4. Ghiaccio tritato: mettere il ghiaccio in un contenitore, aggiungere acqua fino a quando il ghiaccio galleggia sulla lama, sarà più facile mescolare e il ghiaccio tritato sarà più veloce.
5. Selezionare l'ingranaggio

In base alle caratteristiche degli alimenti, scegliere l'attrezzatura adeguata, mescolare, ricordare che mescolare ingredienti caldi o maneggiare contenitori molto pieni per troppo tempo può causare fuoriuscite.

6. Quando si utilizza la macchina, è necessario che sia presidiata da personale.
7. Dopo aver chiuso la macchina (assicurarsi di coprire il coperchio per la miscelazione), attendere che la lama si fermi completamente, quindi rimuovere il coperchio o rimuovere la tazza di regolazione dalla base del motore.

USO A SECCO E A UMIDO

1. Massa secca, erbe medicinali, chicchi di caffè, cinque cereali, noci, ecc.
2. Frutta e verdura fresca, erba di grano, erba, succhi di frutta, ecc. Per prima cosa, immergere i fagioli in acqua per 1-5 ore dopo aver aggiunto l'acqua per avviare la velocità massima.
3. Stato lento, può essere utilizzato quando il miscelatore
4. Alta velocità di funzionamento, 1 minuto di riposo ogni 3 minuti, può funzionare in modo continuo per più di 10 volte.

SICUREZZA

1. Quando non è in uso, ricordarsi di rimuovere la spina.
2. Assicurarsi di attendere fino a quando la lama di miscelazione non si è completamente arrestata,
3. Vietare l'immersione del telaio del motore o il lavaggio in lavastoviglie.



IT

4. Iniziare a vietare ai bambini di avvicinarsi, mantenere una distanza adeguata, poiché è pericoloso impedire loro di toccare.

5. All'interno del bicchiere non inserire oggetti metallici, quali coltelli, forchette, cucchiari, ecc.

6. Lavare, non lavare a mano l'attrezzo, utilizzare strumenti di pulizia adeguati per garantire la sicurezza.

Assicurarsi di attendere fino a quando la lama di miscelazione non smette completamente di ruotare.

BLEND&MIX VERRE 1000 W

ORIMIX1000-GIN



VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CE VENTILATEUR ET CONSERVEZ-LE DANS UN ENDROIT SÛR POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.



MODE D'EMPLOI

Les travaux préparatoires :

Nettoyez les récipients, les tasses et préparez les ingrédients nécessaires, placez-les à portée de main :

1. Ajouter les ingrédients
2. Mettez d'abord les aliments liquides et mous dans le récipient, puis les aliments solides et les glaçons.
3. Ajoutez les ingrédients après les avoir coupés en petits morceaux, ils se briseront plus facilement et l'effet sera bien meilleur.
4. Glace pilée : mettez la glace dans un récipient, ajoutez de l'eau jusqu'à ce que la glace flotte sur la lame, ce qui facilitera le mélange et accélérera le broyage de la glace.
5. Sélectionnez l'engrenage

Selon les caractéristiques des aliments, choisissez l'ustensile approprié, mélangez, n'oubliez pas que mélanger des ingrédients chauds ou manipuler un récipient très plein pendant trop longtemps peut entraîner des éclaboussures.

6. Lors de l'utilisation de la machine, celle-ci doit être surveillée.
7. Après avoir fermé l'appareil (veillez à bien refermer le couvercle pour le mélange), attendez que la lame soit complètement arrêtée, puis retirez le couvercle ou retirez le bol régulateur de la base du moteur.

UTILISATION À SEC ET HUMIDE

1. Matière sèche, herbes médicinales, grains de café, cinq céréales, noix, etc.
2. Fruits et légumes humides, herbe de blé, herbe, jus de fruits, etc. Tout d'abord, faites tremper les haricots pendant 1 à 5 heures après avoir ajouté de l'eau, puis démarrez à la vitesse maximale.
3. État lent, peut être utilisé lorsque le mélangeur
4. Horloge de fonctionnement à grande vitesse 1 minute de repos 3, peut fonctionner en continu plus de 10 fois

SÉCURITÉ

1. Lorsque vous ne l'utilisez pas, n'oubliez pas de retirer la fiche.
2. Veillez à attendre que la lame mélangeuse ait complètement cessé de tourner.
3. Interdire le nettoyage du châssis du moteur par immersion ou au lave-vaisselle.
4. Commencé à interdire aux enfants, doit garder une distance appropriée, car dangereux pour empêcher les enfants de toucher.

5. Ne placez pas d'objets métalliques, tels que des couteaux, des fourchettes, des cuillères, etc., à l'intérieur du verre.

6. Lavez l'outil, ne le lavez pas à la main, utilisez des outils de nettoyage pour garantir la sécurité.

Veillez à attendre que la lame mélangeuse ait complètement cessé de tourner.



PT

LIQUIDIFICADOR BLEND&MIX 1000 W

ORIMIX1000-GIN



LEIA ESTE MANUAL DO UTILIZADOR ANTES DE UTILIZAR ESTE VENTILADOR E GUARDE-O EM LOCAL SEGURO PARA REFERÊNCIA FUTURA.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O trabalho preparatório:

Limpe recipientes, copos e prepare os ingredientes necessários, local para operação:

1. Adicione os ingredientes
2. Coloque primeiro os alimentos líquidos e macios no recipiente, depois os sólidos e os cubos de gelo.
3. Adicione os ingredientes se os tiver cortado primeiro em pedaços pequenos, pois assim serão mais fáceis de esmagar e o efeito será muito melhor.
4. Gelo picado: coloque o gelo num recipiente, adicione água até que o gelo flutue sobre a lâmina, assim será mais fácil mexer e o gelo picado ficará pronto mais rapidamente.
5. Selecione a engrenagem

De acordo com as características dos alimentos, escolha o equipamento adequado, mexa e lembre-se de que não se deve misturar ingredientes quentes por muito tempo nem manusear recipientes muito cheios, para evitar derramamentos.

6. Ao utilizar a máquina, deve haver pessoal a operá-la.
7. Após fechar a máquina (certifique-se de que a tampa para misturar está bem fechada), aguarde até que a lâmina pare completamente e, em seguida, retire a tampa ou remova o copo regulador da base do motor.

UTILIZAÇÃO A SECO E MOLHADO

1. Massa seca, ervas medicinais, grãos de café, cinco cereais, nozes, etc.
2. Frutas e vegetais frescos, erva de trigo, ervas, sumos de fruta, etc. Primeiro, deixe os feijões de molho durante 1 a 5 horas após adicionar água para iniciar a velocidade mais alta.
3. Estado lento, pode ser usado quando o misturador
4. Relógio operacional de alta velocidade, 1 minuto de descanso, 3, pode operar continuamente mais de 10 vezes

SEGURANÇA

1. Quando não estiver a usar, lembre-se de retirar a ficha da tomada.
2. Certifique-se de esperar até que a lâmina misturadora pare completamente de girar.
3. Proibir a imersão da estrutura do motor ou a limpeza na máquina de lavar louça
4. Começou a proibir as crianças, deve manter uma distância adequada, pois é



PT

perigoso impedir que as crianças toquem.

5. Não coloque objetos metálicos, como facas, garfos, colheres, etc., dentro do copo.

6. Lave, não lave a ferramenta à mão, use ferramentas de limpeza para garantir a segurança.

Certifique-se de esperar até que a lâmina misturadora pare completamente de girar.



BLEND&MIX GLAS 1000 W

ORIMIX1000-GIN



BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DIESES VENTILATORS UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN SICHER AUF.



GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Vorbereitungsarbeiten:

Behälter und Tassen reinigen, benötigte Zutaten vorbereiten, Arbeitsort vorbereiten:

1. Die Zutaten hinzufügen
2. Flüssige und weiche Lebensmittel zuerst in den Behälter geben, dann feste Lebensmittel und Eiswürfel.
3. Die Zutaten zuerst in kleine Stücke schneiden, dann lassen sie sich leichter zerkleinern und der Effekt ist viel besser.
4. Crushed Ice: Eis in einen Behälter geben, Wasser hinzufügen, bis das Eis auf der Klinge schwimmt. So lässt es sich leichter umrühren und das Crushed Ice ist schneller fertig.
5. Wählen Sie das Zahnrad aus.

Wählen Sie die geeignete Ausrüstung entsprechend den Eigenschaften der Lebensmittel aus, rühren Sie um und denken Sie daran, dass Sie heiße Zutaten nicht zu lange mischen oder mit einem sehr vollen Behälter hantieren sollten, um Verschütten zu vermeiden.

6. Bei der Benutzung der Maschine muss diese bedient werden.
7. Nach dem Schließen der Maschine (bitte stellen Sie sicher, dass der Deckel zum Mischen geschlossen ist) warten Sie bitte, bis sich die Klinge vollständig angehalten hat, und nehmen Sie dann den Deckel ab oder entfernen Sie den Messbecher vom Motorsockel.

TROCKENER UND NASSER GEBRAUCH

1. Trockenmasse, Heilkräuter, Kaffeebohnen, fünf Getreidesorten, Nüsse usw.
2. Feuchte Massen – Obst und Gemüse, Weizengras, Gras, Fruchtsaft usw. Zuerst die Bohnen 1 bis 5 Stunden nach Zugabe von Wasser einweichen, um die höchste Geschwindigkeit zu erreichen.
3. Langsamer Zustand, kann verwendet werden, wenn der Mixer
4. Hohe Betriebsgeschwindigkeit, 1 Minute Pause, 3, kann mehr als 10 Mal im Dauerbetrieb betrieben werden.

SICHERHEIT

1. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, denken Sie daran, den Stecker zu ziehen.
2. Warten Sie unbedingt, bis sich die Mischklinge vollständig nicht mehr dreht.

3. Das Eintauchen des Motorrahmens in Wasser oder die Reinigung in der Spülmaschine ist verboten.

4. Begonnen, Kinder zu verbieten, sollte einen angemessenen Abstand einhalten, da dies gefährlich ist, um zu verhindern, dass Kinder etwas anfassen.

5. Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel usw. in das Glas.

6. Waschen Sie das Werkzeug, waschen Sie es nicht von Hand, verwenden Sie Reinigungswerkzeuge, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Warten Sie unbedingt, bis sich die Mischklinge vollständig nicht mehr dreht.



SI US PLAU, LLEGIU AQUEST MANUAL D'USUARI ABANS D'UTILITZAR AQUEST VENTILADOR I GARDEU-LO DE MANERA SEGURA PER A FUTURES CONSULTES.

INSTRUCCIONS D'ÚS

El treball preparatori:

Netegeu els recipients i les tasses, prepareu els ingredients necessaris i col·loqueu-los al lloc de treball:

1. Afegeix els ingredients
2. Primer posar al recipient els aliments líquids i tous, després els sòlids i els glaçons de gel.
3. Talleu els ingredients a trossos petits; així es trencaran més fàcilment i l'efecte serà molt millor.
4. Gel triturat: posa gel en un recipient, afegeix-hi aigua fins que el gel flote sobre la fulla; així serà més fàcil remenar-lo i el gel triturat es farà més ràpidament.
5. Seleccioneu l'engranatge

Segons l'aliment, cal triar el ganxo adequat i remenar, recordant evitar remenar massa temps els ingredients calents o treballar amb un recipient massa ple per prevenir vessaments.

6. Quan s'utilitza la màquina, s'hi ha de vigilar.
7. Després de tancar la màquina (assegureu-vos de tancar la tapa per mesclar), espereu que la fulla s'aturi completament i, a continuació, aixequen la tapa o retireu la copa reguladora de la base del motor.

ÚS EN SEC I EN HUMIT

1. Massa seca, herbes medicinals, grans de cafè, cinc cereals, fruits secs, etc.
2. Fruita i verdura crues, civada germinada, herba, suc de fruita, etc. Primer, remulleu els fesols de 1 a 5 hores després d'afegir-hi aigua per començar a la velocitat més alta.
3. Estat lent, es pot utilitzar quan la mescladora
4. Velocitats altes: funcionament d'1 minut i 3 minuts de descans; pot funcionar de manera contínua més de 10 vegades.

SEGURETAT


1. Quan no s'utilitzi, recordeu de treure el connector.
2. Assegureu-vos d'esperar fins que la fulla de mescla s'aturi completament de girar,
3. Prohibir submergir el bastidor del motor o netejar-lo amb rentavaixelles.
4. Si s'ha començat a prohibir als nens, cal mantenir una distància adequada, ja que és perillós impedir que els nens toquin.



5. Dins del got no hi poseu objectes metàl·lics, com ara ganivets, forquilles, culleres, etc.

6. Netegeu l'eina, no la renteu a mà; cal utilitzar eines de neteja per garantir la seguretat.

Assegura't d'esperar fins que la fulla de mescla s'aturi completament de girar.



ORIGINAL

WWW.ORIGINALHOME.COM