

# AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL



## Manual de usuario AirFeel 2250W WIFI



ORAC2250HP WIFI

# ÍNDICE

---

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD .....	3
DESCRIPCIÓN DEL APARATO .....	6
PANEL DE CONTROL .....	7
INSTRUCCIONES CONEXIÓN WIFI.....	11
MANDO A DISTANCIA .....	12
INSTALACIÓN .....	14
PROTECCIÓN.....	16
MANTENIMIENTO .....	17
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	19
GARANTÍA .....	21

Lea atentamente este manual de usuario para garantizar un uso, mantenimiento e instalación adecuados y consérvelo para futuras consultas.



## ¡MUY IMPORTANTE!

Por favor, no instale ni utilice su aire acondicionado portátil antes de haber leído detenidamente este manual. Conserve este manual de instrucciones para una eventual garantía del producto y para futuras consultas.

Este aparato le ofrece: Aire Acondicionado, Deshumidificación, Ventilador y Calor.

La presión estática externa a la que se ha probado el aparato es de 0 Mpa.

## **ADVERTENCIA DE SEGURIDAD**

1. Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos locales y nacionales y ser instalado por un electricista calificado. Para resolver cualquier duda, contacte siempre con un electricista calificado.
2. Compruebe el suministro de energía disponible y resuelva cualquier problema de cableado antes de la instalación y el funcionamiento de esta unidad.
3. Para su seguridad y protección, esta unidad está conectada a tierra a través del enchufe del cable de alimentación cuando se conecta a una toma de corriente de pared adecuada. Si no está seguro de que las tomas de corriente de la pared de su casa están correctamente conectadas a tierra, consulte a un electricista. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por personal cualificado para evitar un peligro.



### **ADVERTENCIA**

Precaución,  
Riesgo de incendio

Para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica o de lesiones al utilizar el aire acondicionado, siga estas precauciones básicas:

1. Enchúfelo en una toma de corriente de 3 clavijas con conexión a tierra.
2. No retire la clavija de tierra.
3. No utilice un adaptador.
4. No utilice un cable de extensión.
5. Desenchufe el aparato antes de realizar el mantenimiento.
6. Mueva o instale el aire acondicionado entres dos personas.
7. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
8. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por los niños sin supervisión.
9. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar un peligro.
10. El aparato debe instalarse de acuerdo con las normas nacionales de cableado.
11. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños pequeños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.



## 12. Eliminación correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto.

Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

13. No utilice medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar, distintos de los recomendados por el fabricante. El aparato debe ser almacenado en una habitación sin fuentes de ignición en funcionamiento continuo, por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento.

Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no desprender olor.

No perforar ni quemar.

14. Cuando el aparato no funcione correctamente, no la repare usted mismo. Póngase en contacto con personal de mantenimiento capacitado o con el servicio técnico para la reparación.


- Cantidad máxima de carga de refrigerante: 200g

## PRECAUCIONES

- Mantenga la unidad al menos a 1 metro de distancia de televisores o radios para evitar interferencias electromagnéticas.
- No exponga la unidad a la luz directa del sol para evitar la pérdida de color de la superficie.
- No incline la unidad más de 35° o boca abajo mientras la transporta.
- Coloque la unidad en una superficie plana con menos de 5° de inclinación.
- La unidad funciona de manera más eficiente en ciertas ubicaciones de la habitación.
- Vacíe la bandeja de drenaje de condensación antes de guardar la unidad para prolongar la vida útil de la unidad al final de la temporada.
- No utilice disolventes químicos (benceno, alcohol...) para limpiar la superficie de la unidad para evitar que se raye y/o se dañe.
- Asegúrese de apagar y desenchufar el aparato antes de desmontar o instalar la entrada de aire.
- Vacíe el agua del depósito de agua si desea trasladar la máquina.
- La batería debe retirarse del aparato antes de desecharlo.
- La batería debe eliminarse de forma segura.
- Desenchufar el aparato antes de limpiarlo, hacer el mantenimiento o llenarlo.


# DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Frontal:



1. Panel de control
2. Salida de aire frío
3. Receptor de señal
4. Mando a distancia
5. Asa de transporte
6. Conducto de escape
7. Entrada del evaporador
8. Desagüe


Posterior:



Las imágenes de este manual están basadas en la vista exterior de un modelo estándar, por lo que pueden diferir del que usted haya adquirido

# PANEL DE CONTROL

Siga estas indicaciones para un correcto funcionamiento de su aire acondicionado.



- |  |                                    |  |   |  |                     |  |   |
|--|------------------------------------|--|---|--|---------------------|--|---|
|  | Botón de encendido                 |  | Botón de velocidad                        |  | Botón de modo       |  | Botón temporizador/temperatura ascenso  |
|  | Botón del temporizador             |  | Botón de bloqueo para niños               |  | Botón de modo noche |  | Botón temporizador/temperatura descenso |
|  | Velocidad del ventilador baja-alta |  | Indicador de encendido/bloqueo para niños |  | Modo automático     |  | Modo deshumidificación                  |
|  |                                    |  |   |  | Ventilador y calor  |  |   |


## Automático, Frío, Deshumidificación, Ventilador y Calor

### 1. Encienda la unidad

- Enchúfelo, el aparato emite un pitido, se encenderá el indicador de encendido.
- Pulse el botón de encendido y la unidad se encenderá.
- El LED muestra la temperatura ambiente y funciona en modo automático.

### 2. Selección del modo de funcionamiento

Pulse el botón de modo para seleccionar el modo deseado tal y como se muestra a continuación:



### 3. Ajuste de la temperatura

La temperatura se puede ajustar dentro de un rango de 15°C a 31°C en tramos de 1°C.

Pulse el botón "+" o "-" para aumentar o disminuir la temperatura 1°C pulsando una vez.

El LED de la unidad muestra la temperatura elegida durante 5 segundos y luego muestra la temperatura ambiente.

### 4. Ajuste de la velocidad del ventilador.

Pulse el botón de velocidad para seleccionar la velocidad deseada del ventilador tal y como se muestra a continuación:



### 5. Encendido

Al pulsar de nuevo el botón de encendido, la unidad emitirá "di". El indicador de encendido se apaga y deja de funcionar.

### 6. Noche

Pulse este botón para entrar en el modo de reposo.

### 7. Temporizador

Pulse este botón para programar un apagado temporizado

### 8. Bloqueo para niños

Pulse esta tecla para entrar y salir en el modo de bloqueo para niños. No funciona ninguna otra opción durante el bloqueo.

## **ADVERTENCIAS:**

El principio de funcionamiento de cada modo

### **\*Modo AUTO:**

1. Una vez seleccionado el modo AUTO, el sensor de temperatura interior funciona automáticamente para seleccionar el modo de operación deseado: frío, ventilador o calor.
2. Cuando la temperatura ambiente es  $\geq 24^{\circ}\text{C}$ , la unidad seleccionará automáticamente el modo frío.
3. Cuando la temperatura ambiente es  $= 23^{\circ}\text{C}$ , la unidad seleccionará automáticamente el modo ventilador.
4. Cuando la temperatura ambiente es  $< 22^{\circ}\text{C}$ , la unidad seleccionará automáticamente el modo calor.

### **\*Modo deshumidificación:**

1. El ventilador centrífugo superior funcionará a baja velocidad. La velocidad no puede ser ajustada.
2. El compresor y el ventilador centrífugo inferior se detendrán después de 8 minutos de funcionamiento, y volverán a funcionar después de 6 minutos.
3. La unidad adopta el modo de deshumidificación a temperatura constante. La velocidad no puede ajustarse.

### **\*Modo frío:**

1. Cuando la temperatura de la habitación es superior a la temperatura ajustada, el compresor comienza a funcionar.
2. Cuando la temperatura de la habitación es inferior a la establecida, el compresor se detiene y el ventilador superior funciona a la velocidad original establecida.

### **\*Modo ventilador:**

1. El ventilador funciona a la velocidad ajustada y el compresor no funciona.
2. El ajuste de la temperatura no es posible.

### **\*Modo Calor:**

1. Cuando se enciende la calefacción, el ventilador inferior y el compresor comienzan a funcionar primero, y el ventilador superior espera durante un cierto periodo de tiempo antes de ponerse en marcha (función contra el aire frío).
2. Cuando la temperatura de la habitación es inferior a la temperatura establecida, el compresor empieza a funcionar.
3. Cuando la temperatura de la habitación es superior a la temperatura establecida, tanto el compresor como el ventilador dejarán de funcionar.

### **\*Funcionamiento del temporizador:**

1. Pulse el botón "Temporizador" para ajustar el tiempo de apagado automático mientras la unidad está en funcionamiento.
2. Pulse el botón "Temporizador" para ajustar el tiempo de encendido automático mientras la unidad está lista.
3. El tiempo se puede ajustar dentro de un rango de 1 hora a 24 horas. Pulse el botón de aumento o disminución de la temperatura para aumentar o disminuir el tiempo 1 hora pulsando una vez.

### **\* Funcionamiento del modo noche:**

1. El modo noche es posible cuando la unidad está en modo frío.
2. Pulse el botón de noche estando en modo frío, entonces la unidad trabajará en modo noche haciendo que el ventilador centrífugo superior pase a baja velocidad automáticamente. La temperatura ajustada aumentará 1°C después de una hora y aumentará 2°C después de dos horas. Después de seis horas, la unidad dejará de funcionar.

### **Aviso:**

El panel de control tiene función de memoria, cuando la unidad está lista para funcionar, pero en estado de reposo, se puede memorizar la inicialización del modo de trabajo. Cuando encienda la unidad, funcionará con el modo de trabajo de la última vez, sin necesidad de reiniciar el modo de trabajo de nuevo. (Esta condición no está disponible cuando la unidad está bajo el modo AUTO).



## INSTRUCCIONES CONEXIÓN WIFI

---

1. Descargue la APP 'SmartLife'
2. Regístrese en la APP
3. El producto se enciende y entra en modo de espera (si está en estado de encendido después de encenderlo, debe pulsar el botón de espera para que el dispositivo entre en modo de espera).
4. En modo de espera, mantenga pulsado el botón 'mode' durante 5 segundos, el zumbador emitirá un pitido, espere un momento a que la luz WIFI parpadee rápidamente y entre en modo de configuración. Si la luz WIFI no se enciende, pulse el botón 'mode' durante 5 segundos hasta que la luz WIFI parpadee rápidamente (después de encender la placa, entrará automáticamente en el modo de emparejamiento).
5. Después de que la luz WIFI parpadee rápidamente, elija añadir un dispositivo en la APP, seleccione el pequeño electrodoméstico en la barra de dispositivos y seleccione el aire acondicionado portátil en interior. A continuación, realice el emparejamiento WIFI de acuerdo con las indicaciones. Si el emparejamiento no se realiza correctamente, repita los pasos anteriores.
6. Una vez realizada la configuración, puede utilizar la APP para manejar el producto;
7. Si el producto modifica el entorno de red, deberá volver a configurarlo (véanse los pasos 3, 4 y 5).
8. El producto configurado correctamente puede compartirse con el resto de la familia haciendo clic en la esquina superior derecha de la APP y seleccionando "Compartir dispositivo" (requisito previo: todos los miembros de la familia deben estar registrados).



# MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia tiene las siguientes funciones:

1 ENCENDIDO. Con el aparato enchufado pulsado este botón podrá encender o apagar la unidad.

2 MODO. Pulse este botón para cambiar de modo.


3-4 BOTONES DE AJUSTE ARRIBA y ABAJO. Sirven para ajustar la temperatura y el temporizador.

5 VELOCIDAD. Se utiliza para seleccionar la velocidad del ventilador.

6 NOCHE. Pulse este botón para entrar en el modo noche.

7 TEMPORIZADOR. Pulse este botón para programar encendido o apagado temporizado.


8 BLOQUEO. Presione esta tecla para entrar en el bloqueo para niños.



## Cómo instalar las pilas

- Colocación de las pilas

Deslice la tapa. Asegúrese de que la dirección es la correcta.




1. Abra la tapa trasera y quite el film aislante de las pilas.
2. Coloque las pilas dentro de la ranura, con el ánodo y el cátodo en la dirección correcta.
3. Coloque la tapa trasera.

### Avisos:


- 1). El ánodo y el cátodo de las pilas deben corresponder a los signos de "+" y "-" del mando a distancia;
- 2). No utilice pilas nuevas junto con pilas agotadas;
- 3). Si no se utiliza durante mucho tiempo, retire las pilas.
- 4). Para evitar la contaminación del medio ambiente, saque las pilas usadas y deséchelas de forma segura y adecuada.

- Cómo utilizarlo



Para hacer funcionar el aire acondicionado, apunte el mando a distancia al receptor de la señal. El mando a distancia hará funcionar el aire acondicionado a una distancia de hasta 5m (16,4 pies) cuando apunte al receptor de señal.

# INSTALACIÓN



## Accesorios de instalación

1	Conducto de salida de aire	4	Mando a distancia
2	Conector del conducto de salida de aire	5	Adaptador de ventanas
3	Adaptador de salida de aire para ventanas		


## Localización

- Junto a una ventana, una puerta o una ventana francesa.
- Mantenga una distancia vacía de mínimo 60 cm alrededor de la unidad para que nada bloquee la salida del aire.
- Fije un extremo de la manguera de aire en la salida de aire de la parte inferior del aparato.
- Extienda la manguera de aire para asegurarse de que el otro extremo de la manguera de aire tiene espacio libre entre la ventana, la puerta o la ventana francesa.
- La salida o entrada de aire no puede ser bloqueada.


## Instalación del conducto de salida de aire y el adaptador

Cómo conectar los conectores al conducto de salida de aire


1. Extienda el conducto de salida de aire sacando los dos extremos del conducto.




2. Ajuste el conducto de salida de aire en el conector del conducto de salida de aire.



3. Ajuste el conector de la ventana en el conector de plástico.



4. Conecte el conector del conducto de escape de aire a la unidad.



# PROTECCIÓN

## Condición de funcionamiento

El dispositivo de protección puede dispararse y detener el aparato en los casos que se indican a continuación.

---

Frio La temperatura del aire interior es superior a 43°C

---

La temperatura de la habitación es inferior a 15°C

---

Deshumidificador: La temperatura de la habitación es inferior a 15°C

---

Si el aire acondicionado funciona en modo FRIO o DESHUMIDIFICACIÓN con la puerta o la ventana abierta durante mucho tiempo cuando la humedad relativa es superior al 80%, puede gotear por la salida.

## Características del protector

1. El dispositivo de protección funcionará en los siguientes casos.

Al reiniciar el aparato de inmediato después de que se detenga el funcionamiento o al cambiar de modo durante el funcionamiento, es necesario esperar 3 minutos.

2. Si se desenchufa, cuando se reinicie el aparato, volverá al modo original, hay que reconfigurar el temporizador de encendido o apagado.

## Drenaje de agua

Recordatorio especial: hay un sistema de reciclaje de agua de condensación oculto en esta unidad. El agua de condensación se mantiene parcialmente reciclada entre el condensador y la placa de agua. Cuando el nivel de agua llega al nivel superior, el interruptor de flotador y el indicador de agua llena (E4) se encienden para recordar que hay que vaciar el agua. Por favor, apague y desenchufe, mueva el aparato a un lugar adecuado, retire el tapón de drenaje, drene el agua completamente. después del drenaje, vuelva a colocar el tapón para evitar que el aparato puede tener fugas y mojar el suelo de la habitación.



Si el aparato está colocado en una posición que admite drenaje, también puede conectar la manguera de drenaje al puerto de drenaje para drenar el agua.

## **MANTENIMIENTO**

---

### **MANTENIMIENTO DEL APARATO**

1. Desenchufe el aparato. Apague primero el aparato antes de desconectarlo de la red eléctrica.
2. Limpie con un paño suave y seco. Utilice agua tibia (menos de 40°C) para limpiar si el aparato está muy sucio.
3. Nunca utilice sustancias volátiles como gasolina para limpiar el aparato.
4. Nunca rocíe agua sobre la unidad principal. Peligro de descarga eléctrica.

### **MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE AIRE**

Es necesario limpiar el filtro de aire después de utilizarlo durante unas 100 horas.

Límpielo como sigue:

1. Detenga y desenchufe el aparato y retire el filtro de aire
2. Limpie y vuelva a instalar el filtro de aire. En el caso de que la suciedad sea notoria, lávelo con un poco de detergente neutro en agua tibia. Después de limpiarlo, séquelo en un lugar sombreado y fresco, y vuelva a instalarlo.
3. Limpie el filtro de aire cada dos semanas si el acondicionador de aire funciona en un entorno extremadamente polvoriento.

## MANTENIMIENTO DESPUÉS DEL USO

1. Si el aparato no va a ser utilizado durante mucho tiempo, asegúrese de sacar el tapón de goma primario y el secundario del puerto de drenaje, para drenar el agua.
2. Mantenga el aparato en funcionamiento con el ventilador sólo durante medio día en un día soleado para secar el interior del aparato y evitar que se enmohezca.
3. Detenga el aparato y desenchúfelo de la fuente de alimentación, luego retire las pilas del mando a distancia y guarde el aparato adecuadamente.
4. Limpie el filtro de aire y vuelva a instalarlo.
5. Retire los conductos de aire y guárdelos bien y cubra bien el agujero.



# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes casos pueden no ser siempre una avería, por favor, compruebe las sugerencias que aparecen a continuación antes de acudir a un servicio técnico.

Problema	Análisis
No funciona	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si el protector se ha disparado o se ha fundido el fusible.</li><li>• Espere 3 minutos y vuelva a arrancar, el dispositivo protector puede estar impidiendo el funcionamiento de la unidad.</li><li>• Si las pilas del mando están agotadas</li><li>• Si el enchufe no está bien conectado</li></ul>
Funciona solo un momento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si la temperatura ajustada está cerca de la temperatura ambiente, puede bajar la temperatura ajustada.</li><li>• La salida de aire está bloqueada por un obstáculo. Retire el obstáculo.</li></ul>
Funciona pero no enfría	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si la puerta o la ventana están abiertas</li><li>• Si hay otro aparato de calor funcionando (calefactor, lámpara...)</li><li>• El filtro de aire está sucio, por favor límpielo.</li><li>• La salida o entrada de aire está bloqueada</li><li>• La temperatura ajustada es demasiado alta</li></ul>
Fuga de agua al moverlo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drenar el condensado antes de moverlo.</li><li>• Para evitar fugas de agua, ubique la unidad en un terreno plano.</li></ul>
No funciona y el indicador señala E4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sacar el tapón de goma para drenar el agua.</li><li>• Si se encuentra a menudo en este estado, póngase en contacto con el servicio técnico.</li></ul>



Antes de acudir a un servicio técnico, compruebe la máquina de la siguiente manera

Fallos	Causas	Soluciones
La máquina no se pone en marcha	1.No está enchufado. 2.Enchufe o toma de corriente dañados. 3.Fusible roto.	1.Enchufe. 2.Reemplace el cable de alimentación o la toma de corriente. 3.Reemplace el fusible en un servicio técnico (especificación: 6.3A/250VAC).
La máquina se detiene automáticamente	TIMING se detiene automáticamente o se ha alcanzado la temperatura programada.	Reinicie o espere a que se produzca el cambio automático.
No sale fresco en el modo FRIO	1.Temperatura ambiente más baja a la temperatura fijada. 2.La máquina entra en protección antihielo.	1.Este es un fenómeno normal, la máquina se autoconmutará mientras la temperatura ambiente sea superior a la temperatura establecida. 2.La máquina se autoconmutará cuando la protección antihielo haya terminado.
El LED muestra el código de fallo "E2".	El sensor de temperatura ambiente falla o está dañado.	Sustituya el sensor de temperatura ambiente.
El LED muestra el código de fallo "E3".	El sensor del tubo de aceite del evaporador falla o está dañado.	Sustituya el sensor de la tubería del evaporador.
El LED muestra el código de fallo "E4".	Advertencia de depósito lleno.	Drene el agua.



# **GARANTÍA**

Estimado cliente:

Gracias por comprar este producto Original. Si tiene alguna dificultad para instalar o utilizar el producto, le recomendamos que consulte primero las instrucciones de funcionamiento antes de ponerse en contacto con el servicio técnico.

Le pedimos disculpas si su producto es defectuoso o tiene algún problema de fabricación. Nuestro agente autorizado se encargará de la reparación, sustitución, reembolso o proporcionará piezas de repuesto para el producto según las condiciones de la garantía. La garantía comienza el día de compra del producto en un distribuidor autorizado o a través de compra on-line y finaliza pasados 36 MESES. Las condiciones de la garantía son:

- La asistencia en garantía está condicionada a la presentación de factura de compra del producto válida, legible y no alterada.
- Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, reformas o intervenciones por cualquier persona no autorizada.
- Durante el tiempo que pase entre el contacto con el servicio técnico y la reparación del aparato, no se abonará importe alguno en concepto de daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.

Exclusiones de la garantía:

- Daños causados durante el transporte, negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc.
- Daños causados como consecuencia de inadecuada instalación.
- Daños estéticos (como rasguños, desconchados, etc) surgidos por el uso.
- Incorrecta utilización y mantenimiento periódico del producto, tal y como se especifica en el manual de instrucciones.
- Accesorios o componentes consumibles.
- El producto no está cubierto por la garantía si carece de la placa identificativa correspondiente. El usuario deberá comunicar al servicio técnico los datos incluidos en la placa identificativa cuando así se requiera.

Para hacer uso de la garantía acuda al centro donde compró este producto o bien contacte con nosotros a través de la web <https://www.pccomponentes.com/soporte/> o escaneando el siguiente código QR:



# PORTABLE AIR CONDITIONER



## User's Manual AirFeel 2250W WIFI

---



ORAC2250HP WIFI

# INDEX

---

SAFETY AWARENESS.....	24
NAME OF PARTS .....	27
CONTROL PANEL.....	28
WIFI CONNECTION INSTRUCTION .....	32
REMOTE CONTROL .....	33
INSTALLATION.....	35
PROTECTION .....	37
MAINTENANCE .....	38
TROUBLESHOOTING .....	39
WARRANTY .....	41

Please read this user's manual carefully to ensure proper use, maintenance and installation and keep it for future reference.



## VERY IMPORTANT!

Please do not install or use your portable air conditioner before you have carefully read this manual. Please keep this instruction manual for an eventual product warranty and for future reference.

This device offers you: Air Conditioning, Dehumidifying, Fan and Heat. The external static Pressure at which the appliance was tested is 0 Mpa.

## **SAFETY AWARENES**

1. All wiring must comply with local and national electrical codes and be installed by a qualified electrician. If you have any questions regarding the following instructions, contact a qualified electrician.
2. Check available power supply and resolve any wiring problems before installation and operation of this unit.
3. For your safety and protection, this unit is grounded through the power cord plug when plugged into a matching wall outlet. If you are not sure whether the wall outlets in your home are properly grounded, please consult a electrician. If supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



**WARNING**

Caution,  
Risk of fire

To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using your air conditioner, follow these basic precautions:

1. Plug into a grounded 3 prong outlet.
2. Do not remove ground prong.
3. Do not use an adapter.



4. Do not use an extension cord.
5. Unplug air conditioner before servicing.
6. Use two or more people to move and install air conditioner.
7. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
8. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
9. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
10. The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



#### 12. Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection, systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

13. Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer. Recommended by the manufacturer. The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater.

Be aware that refrigerants may not contain an odor.

Do not pierce or burn.

14. When the machine malfunctions, do not repair it yourself. Please contact a professional organization or a professional trained maintenance personnel or a service organization recommended by the supplier for repair!.

– The maximum refrigerant charge amount: 200g


## CAUTIONS.

- Keep the unit at least 1 meter away from TV or radios to avoid electromagnetic interference.
- Do not expose the unit under direct sun light to avoid surface color fading.
- Do not tilt the unit for more than 35° or upside-down while transporting.
- Place the unit on a flat surface with less than 5° inclination.
- The unit operates more efficiently in certain room locations.
- Empty the condensed drainage pan before putting the unit in storage to prolong the unit lifetime at the end of the season.
- Do not use chemical solvents (e.g., Benzene, alcohol-glazer) to clean the unit surface to avoid scratching, damaging the surface.
- Make sure to cut off the power before disassembling or installing the air-inlet fence.
- Please empty the water from the water tank if you want to move the machine.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped
- The battery is to be disposed of safely
- The plug must be removed before cleaning, maintaining, or filling the appliance




# NAME OF PARTS

Front:



- 1-Control panel
- 2-Cold air outlet
- 3-Signal receptor
- 4-Remote Control
- 5- Transport handle
- 6- Exhaust duct
- 7- Evaporator inlet
- 8-Drain


Back:



The figures in this manual are based on the external view of a standard model. Consequently, the shape may differ from that of the air conditioner you have selected

# CONTROL PANEL

This section explains proper mobile air conditioner operation



## Automatic, Cool, Dehumidify, Fan and Heat

- Turn on the unit
  - Plug in, then the unit beeps once, the power indicator light is on.
  - Press the power button, then the unit is turned on.
  - The LED displays the room temperature and operate in Automatic mode.

## 2. Selection operating mode

Press the mode button to select a desired mode shown below:



### 3. Adjust Temperature

The temperature can be set within a range of 15°C to 31°C by 1°C.

Press "+" or "-" button to increase or decrease the temperature 1°C by pressing once

The unit LED shows the target temperature for 5 seconds and then displays the room temperature.

### 4. Adjust Fan Speed.

Press the Speed button to select a desired fan speed shown below:



### 5. Power

When you press power button again, the unit will emit "di". The power indicator goes out and stop working.

### 6. Sleeping

Press this button to enter the sleep mode

### 7. Timer

Press this button to set a timed shutdown

### 8. Child Lock

Press this key to enter the child lock mode. Pressing any key during this period is invalid, and the same operation can exit.

**Notice:**

Each mode working principle

**\* AUTO mode:**

1. Once AUTO mode is selected, the indoor temperature sensor operates automatically to select the desired operation mode: cool, fan, or heat.
2. When the room temperature is  $\geq 24^{\circ}\text{C}$ , the unit will automatically select cool mode.
3. When the room temperature is  $= 23^{\circ}\text{C}$ , the unit will automatically select fan mode.
4. When the room temperature is  $< 22^{\circ}\text{C}$ , the unit will automatically select heat mode.

**\*Dehumidify mode:**

1. The up centrifugal fan will run at low speed, and the speed can't be adjusted.
2. The compressor and the down centrifugal fan will stop after running 8 mins, then run again after 6mins.
3. The unit adopts constant temperature dehumidifying mode, and the adjustment of temperature is no effective.

**\*Cool mode:**

1. When the room temperature is higher than set temperature, the compressor starts to run.
2. When the room temperature is lower than set temperature, the compressor stops and upper fan operate at original set speed.

**\*Fan mode:**

1. The fan runs at set speed, and the compressor does not run.
2. The adjustment of temperature is no effective.



**\*Heat mode:**

1. When the heating is turned on, the lower fan and compressor work first, and the upper fan waits for a certain period of time before working (anti-cold wind).
2. When the room temperature is lower than the set temperature, the compressor starts to run.
3. When the room temperature is higher than the set temperature, both the compressor and the fan will stop working.

**\*Timer operation:**

1. Press "Timer" button to set Automatic Off time while the unit is running.
2. Press "Timer" button to set Automatic On time while the unit is ready.
3. The time can be adjusted within a range of 1 hour to 24 hours. Press the temperature up or down button to increase or decrease the time 1 hour by pressing once.

**\* Sleeping operation:**

1. The sleeping operation is effective when the unit is under cool mode.
2. Press the sleeping button in cool mode, then the unit will work under sleep mode and the up centrifugal fan will turn to low speed automatically. The set temperature will increase 1°C after one hour and increase 2°C after two hours. After six hours, the unit will stop running.

**Notice:**

The main control board has memory function, when the unit is ready to run but in stop status, the main control board can memorize the initialization of working mode. When you turn on the unit, it will work as the same enactment of working-mode as last time, no need to reset the working mode again. (This condition is not available when the unit is under AUTO mode).



## WIFI CONNECTION INSTRUCTION

1. Download APP software 'SmartLife'
2. Register APP
3. The product is powered on and enters the standby mode (if it enters the power-on state after power-on, you need to press the standby button to make the device enter the standby mode)
4. In standby mode, press and hold the 'mode' button for 5 seconds, the buzzer will beep once, wait a while for the WIFI light to flash quickly, and enter the configuration state. If the WIFI light does not light up, press the 'mode' button for 5 seconds until the WIFI light flashes quickly (After the board is powered on, it will automatically enter the pairing mode)
5. After the WIFI light flashes quickly, choose to add a device on the APP, select the small appliance in the device bar and then select the portable air conditioner inside, and then operate the WIFI pairing according to the prompts. After the pairing is successful, the WIFI light is always on; if the pairing is unsuccessful, then Repeat the above steps
6. After the configuration is successful, you can use the APP to operate the product;
7. If the product changes the network environment, you need to re-configure; (see steps three, four, and five)
8. The successfully configured product can be shared with the rest of the family by clicking on the upper right corner in the APP and selecting "Share Device" (prerequisite: all family members need to be registered)



# REMOTE CONTROL

The remote control transmits signal to the system

1 POWER. The appliance will be started when it is energized or will be stopped when it is in operation if you press this button.

2 MODE. Press the key to switch between modes


3-4 UP and DOWN SETTING BUTTONS. Used to adjust the room temperature and timer

5 SPEED. Used to select fan speed in sequence

6 SLEEP. Press this button to enter sleep mode

7 TIMER. Used automatic off and automatic on time.


8 LOCK. Press this key to enter the child lock.



## How to install batteries

- **Inserting batteries**

Slide the cover to open. Be sure the direction is correct.




1. Open the back cover and take off the isolating film on the batteries
2. Put the batteries inside the slot, with anode and cathode in right directions
3. Put on the back cover

### Notices:


- 1). The anode and cathode of the batteries must be corresponding to the signs of "+" and "-" on the remote control;
- 2). Do not use new battery cells together with run-down cells;
- 3). For long time no use, take out the batteries.
- 4). To prevent environmental pollution, take out the used batteries and dispose safely and appropriately.

- **How to use**



To operate the air conditioner, aim the remote control at the signal receptor. The remote will operate the air conditioner at distance of up to 5m (16.4 feet) when pointing at signal receptor of the air conditioner.

# INSTALLATION



## Installation accessories

- 
- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1 Air exhaust duct | 4 Remote control |
|--------------------|------------------|
- 
- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 2 Connector of air exhaust duct | 5 Baffle Plate |
|---------------------------------|----------------|
- 
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 3 Window exhaust adapter |  |
|--------------------------|--|
- 


## Select the best location

- Beside a window, a door, or a French window.
- Keep the required distance from the return air outlet to the wall or other obstacles at least 60cm.
- Fix one end of the air hose on the air outlet underside the appliance.
- Extend the air hose to ensure that other end of the air hose has clearance between the window, door, or French window, or wall hole.
- Air outlet or intake cannot be blocked by protective grid or any obstacle.


## Install Exhaust Hose and Adapter

How to connect the connectors to the Air exhaust duct


1. Extend the air exhaust duct by drawing out the two ends of the duct.




2. Screw the air exhaust duct into the connector of air exhaust duct.



3. Screw the connector of window into the plastic connector.



4. Connect the connector of air exhaust duct to the unit.



# **PROTECTION**

---

## **Operating condition**

The protective device may trip and stop the appliance in the cases listed below.

---

Cooling:	Indoor air temperature is over 43°C
	Room temperature is below 15°C

---

Dehumidifying	Room temperature is below 15°C
---------------	--------------------------------

---

If the air conditioner runs in COOLING or DRY mode with door or window opened for a long time when relative humidity is above 80% dew may drip down from the outlet.

## **Features of protector**

1. The protective device will work in the following cases.

Restarting the unit at once after operation stops or changing mode during operation, you need to wait 3 minutes.

2. If the plug is taken out, when you restart the appliance, it will return to the original mode, TIMER ON and TIMER OFF must be set again.

## **Drain water**

Special reminder: there is condensing water recycling hidden within this unit. The condensing water is partly kept recycling between the condenser and the water plate. When the water level rises to the upper level, the float switch and water full indicator (E4) lights on to remind draining water. Please cut off the power supply, move the appliance to a suitable place, remove the drain plug, drain water completely. after the drain, re-install the plug, or the appliance may leak and make your room wet.

If the appliance is placed in a position admitting drain water, you also can connect the drain hose to the drain port to drain water.



# **MAINTENANCE**

---

## **APPLIANCE MAINTENANCE**

1. Cut off the power supply. Turn off the appliance first before disconnecting from power supply.
2. Wipe with a soft and dry cloth. Use lukewarm water (below 40°C ) to clean if the appliance is very dirty.
3. Never use volatile substance such as gasoline or polishing powder to clean the appliance
4. Never sprinkle water onto the main unit. Dangerous, electric shock!

## **AIR FILTER MAINTENANCE**

It is necessary to clean the air filter after using it for about 100 hours. Clean it as follow:

1. Stop the appliance and remove the air filter
2. Clean and reinstall the air filter. In the dirt is conspicuous wash it with a solution of detergent in lukewarm water. After cleaning, dry it in a shaded and cool place, then reinstall it.
3. Clean the air filter every two weeks if the air conditioner operates in an extremely dusty environment.

## **MAINTENANCE AFTER USING**

4. If the appliance will not be used for a long time, be sure to pull out the primary and the secondary rubber plug of the drain port, to drain the water.
5. Keep the appliance running with fan only for a half day during a sunny day to dry the appliance inside and prevent from going moldy
6. Stop the appliance and pull out the power supply plug, then take out the batteries of remote control and store appliance properly.
7. Clean the air filter and reinstall it.
8. Remove the air hoses and store them property and cover the hole tightly.



# **TROUBLESHOOTING**

The following cases may not always be a malfunction, please check suggestions below before asking for service.

<b>Trouble</b>	<b>Analysis</b>
Does not run	<ul style="list-style-type: none"><li>· If the protector trip or fuse is blown.</li><li>· Please wait for 3 minutes and start again, protector device may be preventing unit from working.</li><li>· If batteries in the remote are exhausted</li><li>· If the plug is not properly plugged in</li></ul>
Run for a short while only	<ul style="list-style-type: none"><li>· If the set temperature is close to room temperature, you can lower the set temperature.</li><li>· Air outlet is blocked by obstacle. Take the obstacle away.</li></ul>
Runs but not cooling	<ul style="list-style-type: none"><li>· If the door or window is open</li><li>· If there is another appliance heat working (heater, lamp...)</li><li>· The air filter is dirty, please clean it.</li><li>· Air outlet or intake is blocked</li><li>· Set temperature is too high</li></ul>
Water leak during moving	<ul style="list-style-type: none"><li>· Drain the condensate before moving.</li><li>· To avoid water leakage, please locate the unit on flat ground.</li></ul>
Does not run and water full indicator E4	<ul style="list-style-type: none"><li>· Pull out the rubber plug to drain water.</li><li>· If it is often in this state, please contact technical service.</li></ul>



Before claiming repair, check the machine as follows

Failures	Causes	Solutions
Machine fails to start up	Power supply failure: 1.Not plugged. 2.Plug or socket damaged. 3.Fuse broken.	1.Plug in. 2.Replace the power cord or socket. 3.Replace the fuse by service provider (Specification: 6.3A/250VAC).
Machine automatically stops.	TIMING shut down or set temperature reached.	Restart or wait for auto-switch.
No cold air under COOLING mode	1.Room temperature lower than set temperature. 2.Machine enters anti-frost protection.	1.This is a normal phenomenon, the machine will auto-switch while the room temperature is higher than the set temperature. 2.The machine will auto switch after anti-frost protection is over.
LED displays failure code "E2"	Room temperature sensor fails or damaged.	Replace the room temperature sensor.
LED displays failure code "E3"	The evaporator oil pipe sensor fails or damaged.	Replace the evaporator coil pipe sensor.
LED displays failure code "E4"	Water-full warning.	Drain out the water.



# WARRANTY

Dear customer:

Thank you for purchasing an Original product. If you have any difficulty installing or using the product, we recommend you firstly consult the operating instructions before contacting the after sales service.

We apologize if your product is not working as expected. In this case, Original will arrange for repair, replacement, refund or provide spare parts under the terms of the warranty.

Warranty period starts on the day of purchase of the product from an authorized dealer or via online and will ends after 36 MONTHS. The conditions of the warranty are:

- Warranty assistance is always based on the presentation of a valid, legible and unaltered purchase invoice for the product.
- This warranty ends when that the product is found to have been subjected to repairs, alterations or interventions by any person not authorized.
- During reparation time, no amount will be paid for action damages for the time the appliance is out of service.

Not covered by warranty

- Damage caused during transportation; negligence or misuse; incorrect assembly or installation, or external influences, such as: atmospheric or electrical rays, flooding, humidity, etc. are not covered by the warranty.
- Damage caused by improper installation are also not covered by the warranty.
- Aesthetic damage (scratches, chips, etc.) cause by use.
- Deficiencies resulting from improper use and periodic maintenance of the product as specified in the user manual.
- Accessories or consumable components.
- The product is not covered by the warranty if it lacks the corresponding identification label. The user must inform the technical service of the data included on the identification label when required.

To make use of the guarantee go to the store where you purchased this product or contact us by <https://www.pccomponentes.com/soporte/> or by scanning this QR code:



# CLIMATISEUR PORTABLE



## Manuel d'instructions AirFeel 2250W WIFI

---



ORIANC2250HP WIFI

# **TABLEAU DES MATIÈRES**

---

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ .....	44
NOM DES PIÈCES .....	47
PANNEAU DE CONTRÔLE .....	48
INSTRUCTIONS POUR LA CONNEXION WIFI .....	52
TÉLÉCOMMANDE .....	53
INSTALLATION .....	55
PROTECTION .....	57
ENTRETIEN .....	58
DÉPANNAGE .....	59
GARANTIE .....	61

Pour garantir une utilisation correcte, lisez attentivement les instructions avant d'utiliser produit et conservez le manuel pour référence ultérieure.



## TRÈS IMPORTANT!

Veillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'installer ou d'utiliser ce climatiseur portatif. Conservez ces instructions pour référence future ou garantie éventuelle.

Cet appareil vous offre : Climatisation, Déshumidification, Ventilation et Chauffage.

La pression statique externe à laquelle l'appareil a été testé est de 0 Mpa.

## AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

1. Tous les câblages doivent être conformes aux codes électriques locaux et nationaux et être installés par un électricien qualifié. Si vous avez des questions concernant les instructions suivantes, contactez un électricien qualifié.
2. Vérifiez la disponibilité de l'alimentation électrique et résolvez tout problème de câblage avant d'installer et d'utiliser cet appareil.
3. Pour votre sécurité et votre protection, cet appareil est mis à la terre par la fiche du cordon d'alimentation lorsqu'il est branché sur une prise murale appropriée. Si vous n'êtes pas sûr que les prises murales de votre maison soient correctement mises à la terre, veuillez consulter un électricien. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.



Attention, Risque  
d'incendie

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre climatiseur, suivez les précautions suivantes :

1. Branchez l'appareil sur une prise de courant à trois broches reliées à la terre.
2. Ne pas retirer la broche de terre.
3. Ne pas utiliser d'adaptateur
4. Ne pas utiliser de rallonge.
5. Débranchez le climatiseur avant toute intervention.



6. Déplacez et installez le climatiseur à deux personnes ou plus.
7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant aucune expérience ou connaissance s'ils ont reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation sécuritaire de l'appareil et comprennent les dangers impliqués.
8. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
10. L'appareil doit être installé conformément aux normes nationales de câblage.
11. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



## 12. Recyclage

Cette marque indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner l'appareil usagé, utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit, vous pouvez apporter ce produit pour un recyclage écologique.

13. N'utilisez que les produits recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer l'appareil. L'appareil doit être stocké dans un endroit exempt de sources inflammables en fonctionnement (chauffage électrique en marche, flammes nues...). Ne pas percer ou brûler l'appareil. N'oubliez pas que les réfrigérants peuvent être inodores.

13. N'utilisez que les produits recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer l'appareil. L'appareil doit être stocké dans un endroit exempt de sources inflammables en fonctionnement (chauffage électrique en marche, flammes nues...). Ne pas percer ou brûler l'appareil. N'oubliez pas que les réfrigérants peuvent être inodores.
  14. Les réparations doivent être effectuées conformément aux recommandations du fabricant. L'entretien et les réparations nécessitant l'aide d'un autre personnel qualifié doit être effectués sous la supervision d'une personne spécialisée dans l'utilisation des réfrigérants inflammables.
- La quantité maximale de charge de réfrigérant : 200g


### **ATTENTION.**

- Veuillez maintenir l'appareil à au moins 1 mètre d'un téléviseur ou d'une radio afin d'éviter les interférences électromagnétiques.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil afin d'éviter la décoloration de la surface.
- Veuillez ne pas incliner l'appareil à plus de 35° et ne pas le retourner pendant le transport.
- Veuillez placer l'appareil sur une surface plane à un angle inférieur à 5°.
- L'appareil fonctionne mieux dans certaines pièces.
- Pour prolonger la durée de vie de l'appareil, veuillez vider le bac à condensation avant de le ranger.
- Veuillez ne pas utiliser de solvants chimiques (benzène, alcool, etc.) pour nettoyer la surface de l'appareil afin d'éviter de la rayer.
- Veuillez à débrancher l'alimentation électrique avant de retirer ou d'installer la barrière d'entrée d'air.
- Vidangez l'eau du réservoir si vous souhaitez déplacer l'appareil.
- Veuillez retirer la batterie de l'appareil avant de le mettre au rebut.
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité.
- Veuillez retirer la fiche avant de nettoyer, de réparer ou de remplir l'appareil.




## NOM DES PIÈCES

Avant:



- 1-Panneau de commande
- 2-Sortie d'air froid
- 3-Récepteur de signaux
- 4-Télécommande
- 5-Poignée de transport
- 6-Conduit d'évacuation
- 7- Entrée de l'évaporateur
- 8- Sortie de vidange


Arrière:



Les figures de ce manuel sont basées sur la vue extérieure d'un modèle standard. Par conséquent, la forme peut différer de celle du climatiseur que vous avez choisi.

# PANNEAU DE CONTRÔLE

Suivez ces instructions pour le bon fonctionnement de votre climatiseur.




## Auto, Froid, Déshumidificateur, Ventilateur et Chauffage.

### 1. Allumer l'appareil

- Branchez l'appareil, il émet un bip, le témoin d'alimentation s'allume.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation, l'appareil s'allume.
- Le voyant LED affiche la température ambiante et fonctionne en mode automatique.

### 2. Sélection du mode de fonctionnement

Appuyez sur le bouton de mode pour sélectionner le mode souhaité, comme indiqué ci-dessous :



### 3. Réglage de la température

La température peut être réglée dans une fourchette de 15°C à 31°C par 1°C.

Appuyez sur les boutons "+" ou "-" pour augmenter ou diminuer la température de 1°C en appuyant une fois. Le voyant de l'appareil affiche la température de consigne pendant 5 secondes, puis affiche la température ambiante.

### 4. Réglage de la vitesse du ventilateur.

Appuyez sur le bouton Speed pour sélectionner la vitesse de ventilation souhaitée, comme indiqué ci-dessous :



### 5. POWER (allumage/éteindre)

Lorsque l'on appuie à nouveau sur le bouton d'alimentation, l'appareil émet un "di". Le voyant d'alimentation s'éteint et l'appareil cesse de fonctionner.

### 6. SLEEP (nuit)

Appuyez sur ce bouton pour passer en mode veille.

### 7. TIMER (minuterie)

Appuyez sur ce bouton pour définir un arrêt programmé.

### 8. CHILD LOCK (blocage des enfants)

Cette touche permet d'entrer et de sortir du mode de verrouillage des enfants.

Aucune autre option ne fonctionne pendant le verrouillage.

## **Attention :**

Principe de fonctionnement de chaque mode

### **\* Mode AUTO :**

1. Une fois le mode AUTO sélectionné, le capteur de température intérieure fonctionne automatiquement pour choisir le mode de fonctionnement souhaité : froid, ventilation ou chauffage.
2. Lorsque la température ambiante est  $\geq 24^{\circ}\text{C}$ , l'unité sélectionnera automatiquement le mode froid.
3. Lorsque la température ambiante est  $= 23^{\circ}\text{C}$ , l'unité sélectionnera automatiquement le mode ventilation.
4. Lorsque la température ambiante est  $< 22^{\circ}\text{C}$ , l'unité sélectionnera automatiquement le mode chauffage.

### **\*Mode de déshumidification :**

1. Le ventilateur centrifuge vers le haut fonctionne à faible vitesse et la vitesse ne peut pas être réglée.
2. Le compresseur et le ventilateur centrifuge descendant s'arrêtent après 8 minutes de fonctionnement et redémarrent après 6 minutes.
3. L'appareil adopte un mode de déshumidification à température constante. La température ne peut pas être réglée.

### **\*Mode froid :**

1. Lorsque la température ambiante est supérieure à la température réglée, le compresseur démarre.
2. Lorsque la température ambiante est inférieure à la température réglée, le compresseur s'arrête et le ventilateur supérieur fonctionne à sa vitesse initiale.

### **\*Mode ventilateur :**

1. Le ventilateur centrifuge supérieur fonctionne à la vitesse réglée, mais pas le compresseur ni le ventilateur centrifuge inférieur.
2. Le réglage de la température n'est pas possible.



### **\*Mode chauffage:**

1. Lorsque le chauffage est activé, le ventilateur inférieur et le compresseur commencent à fonctionner en premier, tandis que le ventilateur supérieur attend un certain temps avant de se mettre en marche (fonction anti-souffle d'air froid).
2. Lorsque la température de la pièce est inférieure à la température réglée, le compresseur se met en marche.
3. Lorsque la température de la pièce est supérieure à la température réglée, le compresseur et le ventilateur s'arrêtent tous les deux.

### **\*Fonctionnement de la minuterie :**

1. Appuyez sur la touche "TIMER" pour régler l'heure d'arrêt automatique lorsque l'appareil est en marche.
2. Appuyez sur la touche "TIMER" pour régler l'heure de mise en marche automatique lorsque l'appareil est prêt.
3. L'heure peut être réglée entre 1 heure et 24 heures. Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution de la température pour augmenter ou diminuer la durée 1 heure en appuyant une fois.

### **\* Fonction nuit :**

1. Le mode veille est possible lorsque l'appareil est en mode refroidissement.
2. Appuyez sur la touche "SLEEP" en mode refroidissement, l'appareil fonctionnera en mode "SLEEP" et le ventilateur centrifuge supérieur passera automatiquement en vitesse réduite. La température réglée augmente de 1°C au bout d'une heure et de 2°C au bout de deux heures. Au bout de six heures, l'appareil s'arrête de fonctionner.

### **Attention :**

La carte de contrôle principale possède une fonction de mémoire, l'unité est prête à fonctionner mais en état d'arrêt, la carte de commande principale peut mémoriser l'initialisation du mode de travail. Lorsque vous mettez l'appareil en marche, il fonctionnera de travail de la dernière fois, il n'est pas nécessaire de réinitialiser le mode de travail. (Cette condition n'est pas disponible lorsque l'unité est en mode AUTO).

## INSTRUCTIONS POUR LA CONNEXION WIFI

---

1. Veuillez télécharger le logiciel APP 'SmartLife'
2. Veuillez enregistrer l'APP
3. Le produit est mis sous tension et entre en mode veille (s'il entre en état de marche après la mise sous tension, vous devez appuyer sur le bouton de mise en veille).
4. En mode veille, appuyez sur le bouton "mode" et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, le buzzer émet un bip, attendez que le voyant WIFI clignote rapidement, et entrez dans l'état de configuration. Si le voyant WIFI ne s'allume pas, appuyez sur le bouton 'mode' pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant WIFI clignote rapidement (après la mise sous tension de la carte, elle entrera automatiquement en mode d'appairage)
5. Après le clignotement rapide de la lumière WIFI, veuillez choisir d'ajouter un appareil sur l'APP, sélectionner le petit appareil dans la barre des appareils, puis sélectionner le climatiseur portable à l'intérieur, puis procédez à l'appairage WIFI conformément selon les invites. Une fois l'appairage réussi, le voyant WIFI est toujours allumé ; si l'appairage échoue, répétez les étapes ci-dessus.
6. Une fois la configuration réussie, vous pouvez utiliser l'APP pour faire fonctionner le produit ;
7. Si le produit modifie l'environnement réseau, vous devez reconfigurer (voir les étapes trois, quatre et cinq).
8. Le produit configuré avec succès peut être partagé avec le reste de la famille en cliquant sur l'icône supérieur droit de l'APP et en sélectionnant "Partager Appareil" (condition préalable : tous les membres de la famille doivent être enregistrés).



# TÉLÉCOMMANDE

La télécommande transmet un signal au système.

1 ALLUMAGE/ÉTEINDRE.  
L'appareil se met en marche démarre lorsqu'il est sous tension ou s'arrêtera lorsqu'il est en fonctionnement si vous appuyez sur cette touche.

2 MODE. Appuyez sur ce bouton pour choisir le mode de refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilateur, etc.


3-4 BOUTONS DE RÉGLAGE HAUT et BAS. Utilisés pour régler la température ambiante et de la minuterie

5 VITESSE. Permet de sélectionner la vitesse du ventilateur en séquence

6 NUIT. Appuyez sur ce bouton pour entrer dans le mode nuit

7 MINUTERIE. Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la minuterie.


8 BLOCAGE. Appuyez sur cette touche pour accéder au verrouillage de l'enfant.



## Comment installer les piles

- **Mise en place des piles**

Veillez faire glisser le couvercle pour l'ouvrir. Veillez à ce que le sens soit correct.




1. Veuillez ouvrir le couvercle arrière et retirer le film isolant sur les piles
2. Veuillez placer les piles dans la fente, avec l'anode et la cathode dans la bonne direction
3. Veuillez Mettre en place le couvercle arrière

### Attention:


- 1). L'anode et la cathode des piles doivent correspondre aux signes "+" et "-" de la télécommande ;
- 2). Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles usagées ;
- 3). En cas d'inutilisation prolongée, retirer les piles.
- 4). Pour éviter la pollution de l'environnement, retirez les piles usagées et éliminez-les de manière sûre et appropriée.

- **Comment l'utiliser**



Pour faire fonctionner le climatiseur, dirigez la télécommande vers le récepteur de signaux. La télécommande fera fonctionner le climatiseur jusqu'à une distance de 5m lorsqu'elle est dirigée vers le récepteur de signal du climatiseur.

# INSTALLATION



## Accessoires d'installation

1	Conduit d'évacuation d'air	4	Télécommande
2	Connecteur pour le conduit d'évacuation d'air	5	Plaque d'obturation
3	Adaptateur d'évacuation pour fenêtre		


## Choisir le meilleur emplacement

- A côté d'une fenêtre, d'une porte ou d'une porte-fenêtre.
- La distance requise entre la sortie d'air de reprise au mur ou à d'autres obstacles d'au moins 60 cm.
- Fixez une extrémité du tuyau d'air sur la sortie d'air située sous l'appareil.
- Rallongez le tuyau d'air de manière que l'autre extrémité du tuyau d'air ait un espace libre entre la fenêtre, la porte, la porte-fenêtre ou le mur.
- La sortie ou l'entrée d'air ne peut pas être bloquée par une gaine de protection ou tout autre obstacle.


## Installation du tuyau d'échappement et de l'adaptateur

Comment raccorder les connecteurs au conduit d'évacuation d'air


1. Déployer le conduit d'évacuation d'air en tirant sur les deux extrémités du conduit.




2. Visser le conduit d'évacuation d'air dans le connecteur du conduit d'évacuation d'air.



3. Visser le connecteur de la fenêtre dans le connecteur en plastique.



4. Connecter le connecteur du conduit d'évacuation d'air à l'unité.



# **PROTECTION**

## **Conditions de fonctionnement**

Le dispositif de protection peut se déclencher et arrêter l'appareil dans les cas énumérés ci-dessous.

---

La température de l'air intérieur est supérieure à 43°C

Refroidissement:

---

La température de la pièce est inférieure à 15°C

---

Déshumidification: Température de la pièce inférieure à 15°C

---

Si le climatiseur fonctionne en mode COOLING ou DRY avec la porte ou la fenêtre ouverte pendant une longue période lorsque l'humidité relative est supérieure à 80 %, de la rosée peut s'écouler de la sortie d'air.

## **Caractéristiques du protecteur**

1. Le dispositif de protection fonctionne dans les cas suivants. Redémarrage immédiat de l'appareil après un arrêt ou un changement de mode, pendant le fonctionnement, il faut attendre 3 minutes.
2. Si la fiche est débranchée, lorsque vous redémarrez l'appareil, il revient au mode d'origine. Il faut alors régler à nouveau la MINUTERIE MARCHE et la MINUTERIE ARRÊT.

## **Eau de vidange**

Rappel spécial : le recyclage de l'eau de condensation est caché dans cet appareil. L'eau de condensation est partiellement recyclée entre le condenseur et la plaque à eau. Lorsque le niveau d'eau atteint le niveau supérieur, l'interrupteur à flotteur et l'indicateur d'eau pleine (E4) s'allument pour rappeler de vidanger l'eau. Veuillez couper l'alimentation électrique, déplacer l'appareil dans un endroit approprié et retirer le bouchon de vidange.

Après la vidange, réinstallez le bouchon, sinon l'appareil risque de fuir et de mouiller la pièce.

Si l'appareil est placé dans un endroit où l'eau peut s'écouler, vous pouvez également raccorder le tuyau de vidange à l'orifice d'évacuation.



# ENTRETIEN

---

## ENTRETIEN DES APPAREILS

1. Couper l'alimentation électrique. Eteignez d'abord l'appareil avant de débrancher.
2. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Utilisez de l'eau tiède (moins de 40°C) pour nettoyer l'appareil s'il est très sale.
3. N'utilisez jamais de substances volatiles telles que de l'essence ou de la poudre à polir pour nettoyer l'appareil.
4. Ne jamais asperger d'eau l'unité principale. Danger d'électrocution!

## ENTRETIEN DU FILTRE A AIR

Il est nécessaire de nettoyer le filtre à air après environ 100 heures d'utilisation.

Nettoyez-le comme suit:

1. Veuillez arrêter l'appareil et retirer le filtre à air
2. Veuillez nettoyer et réinstaller le filtre à air. Si la saleté est visible, lavez-le avec une solution de détergent dans de l'eau tiède. Après le nettoyage, séchez-le dans un endroit ombragé et frais, puis réinstallez-le.
3. Veuillez nettoyer le filtre à air toutes les deux semaines si le climatiseur fonctionne dans un environnement extrêmement poussiéreux.

## ENTRETIEN APRÈS UTILISATION

1. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez à retirer les bouchons en caoutchouc primaire et secondaire de l'orifice de vidange, afin d'éviter que l'appareil ne soit endommagé.
2. Veuillez faire fonctionner l'appareil avec le ventilateur uniquement pendant une journée ensoleillée afin de sécher l'intérieur de l'appareil et d'éviter qu'il ne moisisse.
3. Veuillez arrêter l'appareil et débrancher la fiche d'alimentation, puis retirer les piles de la télécommande et ranger l'appareil correctement.
4. Veuillez nettoyer le filtre à air et le réinstaller.
5. Veuillez retirer les tuyaux d'air et les ranger correctement. Veuillez couvrir l'orifice de manière étanche.



# DÉPANNAGE

Les cas suivants ne sont pas toujours des dysfonctionnements, veuillez vérifier les suggestions ci-dessous avant de faire appel au service après-vente.

Problèmes	Analyse
L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si le protecteur se déclenche ou si le fusible est grillé.</li><li>• Attendez 3 minutes et recommencez, le dispositif de protection peut empêcher l'unité de fonctionner.</li><li>• Les piles de la télécommande sont épuisées.</li><li>• Si la prise n'est pas correctement branchée</li></ul>
L'appareil fonctionne pendant un court laps de temps seulement.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si la température réglée est proche de la température ambiante, vous pouvez abaisser la température réglée.</li><li>• La sortie d'air est bloquée par un obstacle. Enlevez l'obstacle.</li></ul>
L'appareil fonctionne mais ne refroidit pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si la porte ou la fenêtre est ouverte</li><li>• S'il y a un autre appareil qui chauffe (chauffage, lampe...)</li><li>• Le filtre à air est sale, veuillez le nettoyer.</li><li>• La sortie ou l'entrée d'air est bloquée</li><li>• La température réglée est trop élevée.</li></ul>
Fuite d'eau lors d'un déplacement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vidangez le condensat avant le déménagement.</li><li>• Pour éviter les fuites d'eau, placez l'appareil sur un sol plat.</li></ul>
L'appareil ne fonctionne pas et le réservoir est plein (E4)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Retirez le bouchon en caoutchouc pour vidanger l'eau.</li><li>• Si l'appareil reste souvent dans cet état, veuillez contacter le service technique.</li></ul>



Avant de demander une réparation, vérifiez la machine comme suit

Défaillances	Causes	Solution
La machine ne démarre pas	Panne d'alimentation électrique : 1. Pas branchée. 2. La fiche ou la prise est endommagée 3. Fusible cassé.	1. Brancher. 2. Remplacer le cordon d'alimentation ou la prise. 3. Remplacer le fusible par un par le fournisseur de services (Spécification : 3,15A/250VAC)
Machine automatiquement s'arrête	La machine s'arrête automatiquement température atteinte.	Redémarrer ou attendre la commutation automatique.
Pas d'air froid en mode COOLING	1. La température de la pièce est inférieure à la température réglée. 2. L'appareil passe en protection antigel.	1. Il s'agit d'un phénomène normal, la machine automatique lorsque la température ambiante est supérieure à la température réglée. 2. L'appareil s'enclenche automatiquement après que la protection antigel est dépassée.
Les LED affichent code de défaillance "E2"	La sonde de température ambiante est défectueuse ou endommagée.	Remplacer la sonde de capteur de température ambiante
Les LED affichent code de défaillance "E3"	Le capteur du tuyau d'huile de l'évaporateur est défectueux ou endommagé.	Remplacer le capteur du tuyau d'huile de l'évaporateur.
Les LED affichent code de défaillance "E4"	Avertissement de manque d'eau.	Vider l'eau.



## **GARANTIE**

Cher client :

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Orignal. Si vous rencontrez des difficultés d'installation ou d'utilisation du produit, nous vous recommandons de consulter d'abord le mode d'emploi avant de contacter le service après-vente.

Nous nous excusons si votre produit ne fonctionne pas comme prévu. Dans ce cas, Orignal s'occupera de la réparation, du remplacement, du remboursement ou de la fourniture de pièces de rechange dans les conditions de la garantie.

La période de garantie commence le jour de l'achat du produit auprès d'un revendeur agréé ou en ligne et se termine après 36 MOIS. Les conditions de la garantie sont les suivantes:

- L'assistance au titre de la garantie est toujours basée sur la présentation d'une facture d'achat du produit valide, lisible et non modifiée.
- Cette garantie prend fin lorsqu'il s'avère que le produit a fait l'objet de réparations, de modifications ou d'interventions par toute personne non autorisée.
- Pendant la période de réparation, aucun montant ne sera payé pour les dommages d'action pour le temps où l'appareil est hors service.

### Non couverts par la garantie

- Dommages causés pendant le transport, négligence ou mauvaise utilisation, montage ou installation incorrects, ou des influences externes, telles que : rayons atmosphériques ou électriques, inondation, humidité, etc.
- Les dommages causés par une mauvaise installation.
- Les dommages esthétiques (rayures, éclats, etc.) causés par l'utilisation.
- Les défauts résultant d'une mauvaise utilisation et d'un mauvais entretien périodique du produit comme spécifié dans le manuel d'utilisation.
- Les accessoires ou les composants consommables.
- Le produit n'est pas couvert par la garantie s'il ne porte pas l'étiquette d'identification correspondante. L'utilisateur doit communiquer au service technique les données sur l'étiquette d'identification lorsque cela est nécessaire.
- 

Pour bénéficier de la garantie, rendez-vous dans le magasin où vous avez acheté ce produit ou contactez-nous à l'adresse <https://www.pccomponentes.com/soporte/> ou en scannant ce QR code :



# AR CONDICIONADO PORTÁTIL



## Manual do utilizador AirFeel 2250W WIFI

# ÍNDICE

---

AVISO DE SEGURANÇA .....	64
DESCRIÇÃO DO APARELHO .....	67
PAINEL DE CONTROLO .....	68
INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO WI-FI.....	72
CONTROLO REMOTO.....	73
INSTALAÇÃO .....	75
PROTEÇÃO .....	77
MANUTENÇÃO .....	78
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....	80
GARANTIA .....	82

Leia atentamente este manual do utilizador para garantir uma utilização, manutenção e instalação adequadas e guarde-o para consulta futura.



## MUITO IMPORTANTE!

Não instale nem utilize o seu aparelho de ar condicionado portátil antes de ter lido atentamente este manual. Guarde este manual de instruções para uma eventual garantia do produto e para consulta futura.

Este aparelho oferece-lhe: Ar condicionado, Desumidificação, Ventoinha e Aquecimento.

A pressão estática externa à qual o dispositivo foi testado é de 0 Mpa.

## **AVISO DE SEGURANÇA**

1. Toda a cablagem deve estar em conformidade com os códigos elétricos locais e nacionais e ser instalada por um electricista qualificado. Se tiver dúvidas, contacte sempre um electricista qualificado.
2. Verifique a fonte de alimentação disponível e resolva quaisquer problemas de cablagem antes da instalação e de trabalhar com esta unidade.
3. Para sua segurança, esta unidade é ligada à terra através da ficha do cabo de alimentação quando ligada a uma tomada de parede adequada. Se não tiver a certeza de que as tomadas de parede da sua casa estão devidamente aterradas, consulte um electricista. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por pessoal qualificado para evitar um perigo.



**AVISO**

Cuidado, Risco de  
incêndio

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar o ar condicionado, siga estas precauções básicas:



1. Ligue-o a uma tomada de 3 pinos aterrada.
2. Não retire o pino de terra.
3. Não utilize um adaptador.
4. Não utilize um cabo de extensão.
5. Desligue o aparelho da tomada antes da manutenção.
6. Mova ou instale o ar condicionado entre duas pessoas.
7. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre como utilizar o aparelho em segurança e compreender os perigos envolvidos.
8. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
9. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu técnico de manutenção ou por pessoas com qualificações semelhantes para evitar um perigo.
10. O aparelho deve ser instalado em conformidade com as normas nacionais de cablagem.
11. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças pequenas devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.



## 12. Eliminação adequada deste produto

Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar potenciais danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos, recicle de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto.

Podem transportar este produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

13. Não utilize meios para acelerar o processo de descongelação ou limpeza para além dos recomendados pelo fabricante. O aparelho deve ser armazenado numa divisão sem fontes de ignição em funcionamento contínuo, por exemplo, chamas abertas, um aparelho a gás em funcionamento ou um aquecedor elétrico em funcionamento.

Note que os refrigerantes podem não libertar odores. Não perfurar nem queimar.

14. Quando o aparelho não estiver a funcionar corretamente, não o repare você mesmo. Contacte pessoal de manutenção ou assistência técnica qualificado para reparação.

- Valor máximo da carga de refrigerante: 200g


## PRECAUÇÕES

- Mantenha a unidade a pelo menos 1 metro de distância de televisores ou rádios para evitar interferências eletromagnéticas.
- Não exponha a unidade à luz solar direta para evitar o desbotamento da cor da superfície.
- Não incline a unidade mais de 35° ou de cabeça para baixo durante o transporte.
- Coloque a unidade numa superfície plana com menos de 5° de inclinação.
- A unidade funciona de forma mais eficiente em determinados locais da sala.
- Esvazie a bandeja de drenagem de condensação antes de armazenar a unidade para prolongar a vida útil da unidade no final da estação.
- Não utilize solventes químicos (benzeno, álcool, etc.) para limpar a superfície da unidade para evitar arranhões e/ou danos.
- Certifique-se de que desliga e retira o cabo da tomada do aparelho antes de desmontar ou instalar a entrada de ar.
- Escorra a água do depósito de água se quiser mover a máquina.
- A bateria deve ser retirado aparelho antes da eliminação.
- A bateria deve ser eliminada em segurança.
- Desligue o aparelho da tomada antes de o limpar, fazer a manutenção ou encher.




# DESCRIÇÃO DO APARELHO

Frontal:



1. Painel de controlo
2. Saída de ar frio
3. Recetor de sinal
4. Controlo remoto
5. Pega de transporte
6. Condução de escape
7. Entrada do evaporador
8. Escoamento


Posterior:

















As imagens neste manual são baseadas na vista exterior de um modelo padrão e podem diferir do que você comprou

# PAINEL DE CONTROLO

Siga estas instruções para o bom funcionamento do seu ar condicionado.



The diagram shows a control panel with a central display showing temperature in °C, h, and °F. Below the display are several buttons: a power button, a fan speed button, a mode button, a timer button, a child lock button, a sleep mode button, and a temperature adjustment button. The panel also features an LED indicator and a Wi-Fi symbol.

Botão de ligar/desligar  Botão de velocidade  Botão de modo  Botão de aumento do temporizador/da temperatura   
Botão do temporizador  Botão de bloqueio para crianças  Botão do modo noturno  Botão de diminuição do temporizador/da temperatura   
 \*Velocidade da ventoinha baixa-alta   Indicador de ligar/desligar bloqueio para crianças    Modos automático, refrigeração, desumidificação ventoinha e aquecimento

## Automático, Refrigeração, Desumidificação, Ventoinha, Aquecimento

### 1. Ligue a unidade

- Ligue-o, o aparelho emite um sinal sonoro e o indicador de alimentação acende-se.
- Pressione o botão de ligar/desligar e a unidade será ligada.
- O LED exibe a temperatura ambiente e funciona no modo automático.

### 2. Seleção do modo de funcionamento

Pressione o botão de modo para selecionar o modo desejado, conforme mostrado abaixo:



### 3. Ajuste da temperatura

A temperatura pode ser ajustada dentro de uma faixa de 15°C a 31°C em incrementos de 1°C.

Pressione o botão "+" ou "-" para aumentar ou diminuir a temperatura em 1°C pressionando uma vez.

O LED da unidade exibe a temperatura escolhida durante 5 segundos e, em seguida, exibe a temperatura ambiente.

### 4. Ajuste da velocidade da ventoinha.

Pressione o botão de velocidade para selecionar a velocidade desejada da ventoinha, conforme mostrado abaixo:



### 5. Ligar

Quando pressionar o botão de ligar/desligar novamente, a unidade emitirá "di". O indicador de alimentação desliga-se e deixa de funcionar.

### 6. Noturno

Pressione este botão para entrar no modo de suspensão.

### 7. Temporizador

Pressione este botão para programar um desligamento

### 8. Bloqueio para crianças

Pressione esta tecla para entrar e sair do modo de bloqueio para crianças. Nenhuma outra opção funciona durante o bloqueio.

## **ADVERTÊNCIAS:**

O princípio de funcionamento de cada modo

### **\*Modo AUTO:**

1. Uma vez selecionado o modo AUTO, o sensor de temperatura interna opera automaticamente para selecionar o modo de funcionamento desejado: frio, ventilação ou aquecimento.
2. Quando a temperatura ambiente for  $\geq 24^{\circ}\text{C}$ , a unidade selecionará automaticamente o modo frio.
3. Quando a temperatura ambiente for  $= 23^{\circ}\text{C}$ , a unidade selecionará automaticamente o modo ventilação.
4. Quando a temperatura ambiente for  $< 22^{\circ}\text{C}$ , a unidade selecionará automaticamente o modo aquecimento.

### **\*Modo de desumidificação:**

1. A ventoinha centrífuga superior funcionará em baixa velocidade. A velocidade não pode ser ajustada.
2. O compressor e a ventoinha centrífuga inferior pararão após 8 minutos de funcionamento e funcionarão novamente após 6 minutos.
3. A unidade adota o modo de desumidificação a temperatura constante. A velocidade não pode ser ajustada.

### **\*Modo refrigeração:**

1. Quando a temperatura ambiente é superior à temperatura definida, o compressor começa a funcionar.
2. Quando a temperatura ambiente é inferior à definida, o compressor para e a ventoinha superior funciona à velocidade definida originalmente.

### **\*Modo ventoinha:**

1. A ventoinha centrífuga superior funciona à velocidade definida e o compressor e a ventoinha centrífuga não funcionam.
2. Não é possível ajustar a temperatura.



### **\*Modo aquecimento:**

1. Quando o aquecimento é ligado, o ventilador inferior e o compressor começam a funcionar primeiro, enquanto o ventilador superior espera por um certo período de tempo antes de iniciar (função contra o vento frio).
2. Quando a temperatura do ambiente está abaixo da temperatura configurada, o compressor começa a funcionar.
3. Quando a temperatura do ambiente está acima da temperatura configurada, tanto o compressor quanto o ventilador param de funcionar.

### **\*Funcionamento do temporizador:**

1. Pressione o botão "Temporizador" para definir o tempo de desligamento automático enquanto a unidade está a funcionar.
2. Pressione o botão "Temporizador" para definir o tempo de inicialização automática enquanto a unidade está pronta.
3. O tempo pode ser ajustado dentro de um intervalo de 1 hora a 24 horas. Pressione o botão de aumento ou diminuição de temperatura para aumentar ou diminuir o tempo em 1 hora pressionando uma vez.

### **\* Funcionamento do modo noturno:**

1. O modo noturno é possível quando a unidade está no modo refrigeração.
2. Pressione o botão noturno enquanto estiver no modo refrigeração. A unidade funcionará no modo noturno, fazendo com que a centrífuga superior mude para baixa velocidade automaticamente. A temperatura ajustada aumentará 1°C após uma hora e aumentará 2°C após duas horas. Após seis horas, a unidade deixará de funcionar.

### **Aviso:**

O painel de controlo tem uma função de memória, quando a unidade está pronta para funcionar, mas, no estado de inatividade, a inicialização do modo de funcionamento pode ser memorizada. Quando se liga a unidade, esta funciona no modo da última utilização, sem necessidade de repor o modo novamente. (Esta condição não está disponível quando a unidade está no modo AUTO.)

## **INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO WI-FI**

1. Descarregar a APP "SmartLife"
2. Registrar-se na APP
3. O produto liga-se e entra no modo de espera (se estiver no estado ligado após a ligação, é necessário premir o botão de espera para que o dispositivo entre no modo de espera).
4. No modo de espera, prima e mantenha premido o botão "modo" durante 5 segundos e soará o sinal sonoro. Aguarde um momento para que a luz WI-FI pisque rapidamente e entre no modo de configuração. Se a luz WI-FI não acender, prima o botão "modo" durante 5 segundos até a luz WI-FI piscar rapidamente (depois de ligar a placa, esta entrará automaticamente no modo de emparelhamento).
5. Depois de a luz WI-FI piscar rapidamente, opte por adicionar um dispositivo na APP, selecionar o pequeno aparelho na barra de dispositivos e selecionar o Ar Condicionado Portátil de interior. Em seguida, efetue o emparelhamento WI-FI de acordo com as instruções. Se o emparelhamento não for bem sucedido, repita os passos acima.
6. Uma vez concluída a configuração, pode utilizar a APP para controlar o produto;
7. Se o produto alterar o ambiente de rede, deve ser reconfigurado (ver passos 3, 4 e 5).
8. O produto corretamente configurado pode ser partilhado com o resto da família clicando no canto superior direito da APP e selecionando "Partilhar dispositivo" (condição prévia: todos os membros da família devem estar registados).



# CONTROLO REMOTO

O controlo remoto tem as seguintes funções:

1 LIGAR/DESLIGAR. Com o aparelho ligado à corrente, este botão pode ligar ou desligar a unidade.

2 MODO. Pressione este botão para alternar entre modos.


3-4 BOTÕES DE AJUSTE PARA CIMA e PARA BAIXO. São usados para ajustar a temperatura e o temporizador.

5 VELOCIDADE. É usado para seleccionar a velocidade da ventoinha.

6 NOTURNO. Pressione este botão para entrar no modo noturno.

7 TEMPORIZADOR. Pressione este botão para programar a ligação ou o desligamento do aparelho.


8 BLOQUEIO. Pressione esta tecla para entrar no bloqueio para crianças.



## Como instalar as pilhas

- Colocação das pilhas

Deslize a tampa. Verifique se a direção é a correta.




1. Abra a tampa traseira e retire a película de isolamento das pilhas.
2. Coloque as pilhas dentro da ranhura, com o ânodo e o cátodo virados na direção correta.
3. Coloque a tampa traseira.

## Avisos:


- 1) O ânodo e o cátodo das pilhas devem corresponder aos sinais "+" e "-" no controlo remoto;
- 2) Não utilize pilhas novas juntamente com pilhas gastas;
- 3) Se não for usado durante muito tempo, retire as pilhas.
- 4) Para evitar a contaminação do ambiente, retire as pilhas usadas e elimine-as de forma segura e adequada.

- Como usá-lo



Para acionar o ar condicionado, aponte o controlo remoto para o recetor de sinal. O controlo remoto irá controlar o ar condicionado a uma distância de até 5 m (16,4 pés) quando apontado para o recetor de sinal.

# INSTALAÇÃO



## Acessórios de Instalação

- |   |                                       |   |                      |
|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Conduta de saída de ar                | 4 | Controlo remoto      |
| 2 | Conector da conduta de saída de ar    | 5 | Adaptador de janelas |
| 3 | Adaptador de saída de ar para janelas |   |                      |


## Localização

- Ao lado de uma janela, porta ou janela francesa.
- Mantenha uma distância livre de pelo menos 60 cm em torno da unidade para que nada bloqueie a saída de ar.
- Fixe uma extremidade da mangueira de ar à saída de ar na parte inferior do aparelho.
- Estenda a mangueira de ar para se certificar de que a outra extremidade da mangueira de ar tem espaço livre entre a janela, porta ou janela francesa.
- A saída ou entrada de ar não pode ser bloqueada.


## Instalação da conduta de saída de ar e do adaptador

Como conectar os conectores à conduta de saída de ar


1. Estenda a conduta de saída de ar puxando as duas extremidades da conduta.




2. Encaixe a conduta de saída de ar no conector da conduta de saída de ar.



3. Encaixe o conector da janela no conector de plástico.



4. Conecte o conector da conduta de ar de escape à unidade.



# PROTEÇÃO

## Condições de funcionamento

O dispositivo de proteção pode disparar e parar o aparelho nos seguintes casos.

---

Refrigeração

A temperatura do ar interior é superior a 43°C

---

A temperatura ambiente é inferior a 15°C

---

Desumidificador: A temperatura ambiente é inferior a 15°C

---

Se o ar condicionado funcionar em modo REFRIGERAÇÃO ou DESUMIDIFICAÇÃO com a porta ou janela aberta por muito tempo quando a humidade relativa do ar estiver acima de 80%, pode vaziar pela saída.

## Características do protetor

1. O dispositivo de proteção funcionará nos seguintes casos.

Ao reiniciar o aparelho imediatamente após o funcionamento parar ou mudar de modo durante o funcionamento, é necessário esperar 3 minutos.

2. Se for desligado da tomada, quando o aparelho reiniciar, regressará ao modo original e o temporizador terá de ser repostado ou desligado.

## Drenagem de água

Lembrete especial: há um sistema de reciclagem de água condensada oculto nesta unidade. A água de condensação é mantida parcialmente reciclada entre o condensador e a placa de água. Quando o nível da água atinge o nível superior, o interruptor do flutuador e o indicador de água cheia (E4) acendem-se para lembrá-lo de esvaziar a água. Desligue e retire o cabo da tomada, mova o aparelho para um local adequado, retire a tampa de drenagem, escorra completamente a água. Após a drenagem, volte a colocar a tampa para evitar que o aparelho vazze e molhe o chão da divisão.

Se o aparelho estiver colocado numa posição que suporte a drenagem, também pode ligar a mangueira de drenagem à porta de drenagem para drenar a água.

## **MANUTENÇÃO**

### MANUTENÇÃO DO APARELHO

1. Desligue o aparelho da tomada. Desligue primeiro o aparelho antes de o desligar da alimentação.
2. Limpe com um pano macio e seco. Utilizar água morna (menos de 40°C) para a limpeza se o aparelho estiver muito sujo.
3. Nunca use substâncias voláteis como gasolina para limpar o aparelho.
4. Nunca pulverize água na unidade principal. Perigo de choque elétrico.

### MANUTENÇÃO DO FILTRO DE AR

O filtro de ar precisa de ser limpo depois de usá-lo cerca de 100 horas. Limpe-o da seguinte forma:

1. Pare e desligue o aparelho da tomada e retire o filtro de ar
2. Limpe e reinstale o filtro de ar. Caso a sujidade seja perceptível, lave-o com um pouco de detergente neutro em água morna. Depois de limpar, seque-o num local fresco e com sombra e reinstale-o.
3. Limpe o filtro de ar a cada duas semanas se o ar condicionado funcionar num ambiente extremamente empoeirado.



## MANUTENÇÃO APÓS A UTILIZAÇÃO

1. Se o aparelho não for utilizado durante muito tempo, certifique-se de que retira as tampas de borracha primárias e secundárias da porta de drenagem para drenar a água.
2. Mantenha o aparelho a funcionar com a ventoinha apenas durante meio dia num dia ensolarado para secar o interior do aparelho e evitar mofo.
3. Pare o aparelho e desligue-o da fonte de alimentação, depois retire as baterias do controlo remoto e guarde o aparelho corretamente.
4. Limpe o filtro de ar e reinstale-o.
5. Retire as condutas de ar e guarde-as bem e cubra corretamente o orifício.

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os casos que se seguem podem não ser sempre uma avaria, pelo que deve verificar as sugestões abaixo antes de contactar o serviço de assistência.

Problema	Análise
Não funciona	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se o protetor disparou ou o fusível queimou.</li><li>• Aguarde 3 minutos e reinicie. O dispositivo de proteção pode estar a impedir o funcionamento da unidade.</li><li>• Se as pilhas do comando estiverem gastas</li><li>• Se a ficha não estiver corretamente ligada</li></ul>
Funciona apenas por um momento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se a temperatura definida estiver próxima da temperatura ambiente, pode baixar a temperatura definida.</li><li>• A saída de ar está bloqueada por um obstáculo. Remova o obstáculo.</li></ul>
Funciona, mas não arrefece	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se a porta ou janela estiverem abertas</li><li>• Se houver outro aparelho de aquecimento a funcionar (aquecedor, radiador, etc.)</li><li>• O filtro de ar está sujo, limpe-o.</li><li>• A saída ou entrada de ar está bloqueada</li><li>• A temperatura definida é demasiado elevada</li></ul>
Fuga de água ao movê-lo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drene o condensado antes de o mover.</li><li>• Para evitar fugas de água, coloque a unidade em terreno plano.</li></ul>
Não funciona e o indicador exibe E4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Retire a tampa de borracha para drenar a água.</li><li>• Se estiver frequentemente nesta situação, contacte o serviço de assistência.</li></ul>



Antes de pedir uma assistência técnica, verifique a máquina da seguinte forma

Falhas	Causas	Soluções
A máquina não inicia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Não está ligada.</li><li>2. Entrada ou tomada danificada.</li><li>3. Fusível queimado.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Entrada.</li><li>2. Substitua o cabo de alimentação ou a tomada.</li><li>3. Substitua o fusível num serviço técnico (especificação: 3.15A/250VAC).</li></ol>
A máquina para automaticamente	TIMING para automaticamente ou a temperatura definida foi atingida.	Reinicie ou aguarde até que o comutador automático ocorra
Não sai fresco no modo REFRIGERAÇÃO	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Temperatura ambiente inferior à temperatura definida.</li><li>2. A máquina entra em proteção antigelo</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Este é um fenómeno normal, a máquina irá mudar automaticamente enquanto a temperatura ambiente for superior à temperatura definida.</li><li>2. A máquina irá mudar automaticamente quando a proteção antigelo estiver concluída.</li></ol>
O LED exibe o código de falha "E2".	O sensor de temperatura ambiente falha ou está danificado.	Substitua o sensor de temperatura ambiente.
O LED exibe o código de falha "E3".	O sensor do tubo de óleo do evaporador falha ou está danificado.	Substitua o sensor na tubagem do evaporador.
O LED exibe o código de falha "E4".	Aviso de depósito cheio	Drene a água

# **GARANTIA**

Estimado cliente:

Obrigado por adquirir este produto Original. Caso tenha alguma dificuldade na instalação ou utilização do produto, recomendamos que consulte primeiro as instruções de funcionamento antes de contactar o suporte técnico.

Pedimos desculpas se o seu produto estiver com defeito ou se tiver algum problema de fabrico. O nosso agente autorizado irá reparar, substituir, reembolsar ou fornecer peças de reposição para o produto de acordo com as condições da garantia. A garantia começa no dia da compra do produto num distribuidor autorizado ou através da compra online e termina passados 36 MESES. As condições de garantia são:

- A assistência durante a garantia está condicionada à apresentação da fatura de compra do produto válida, legível e inalterada.
- Esta garantia termina caso se detete que foram realizadas reparações, alterações ou intervenções por qualquer pessoa não autorizada.
- Durante o tempo que decorre entre o contacto com o serviço técnico e a reparação do aparelho, não será pago qualquer valor a título de danos pelo tempo que o aparelho estiver fora de serviço.

Exclusões da garantia:

- Danos causados durante o transporte, negligência ou utilização indevida, montagem ou instalação incorreta, bem como influências externas, tais como: raios atmosféricos ou elétricos, inundações, humidade, etc.
- Danos causados como resultado de instalação inadequada.
- Danos estéticos (como arranhões, fissuras, etc.) decorrentes do uso.
- Uso incorreto e manutenção periódica do produto, conforme especificado no manual de instruções.
- Acessórios ou componentes consumíveis.
- O produto não está coberto pela garantia se não possuir a placa de identificação correspondente. O utilizador deverá comunicar os dados da placa de identificação ao serviço técnico quando necessário.

Para usufruir da garantia, dirija-se ao centro onde comprou este produto ou contacte-nos através do site <https://www.pccomponentes.com/support/> ou digitalizando o código QR abaixo:



# CONDIZIONATORE PORTATILE



## Manuale d'uso AirFeel 2250W WIFI

---



ORIANC2250HP WIFI

# INDICE

---

AVVISO DI SICUREZZA.....	85
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA .....	88
PANNELLO DI CONTROLLO .....	89
ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE WI-FI .....	93
CONTROLLO REMOTO .....	94
INSTALLAZIONE .....	96
PROTEZIONE .....	98
MANUTENZIONE.....	99
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....	101
GARANZIA.....	103

Leggere attentamente il presente manuale d'uso per garantire un uso, una manutenzione e un'installazione corretti e conservarlo per future consultazioni.



## **MOLTO IMPORTANTE!**

Si prega di non installare o utilizzare il condizionatore d'aria portatile prima di aver letto attentamente questo manuale. Si prega di conservare questo manuale di istruzioni per un'eventuale garanzia del prodotto e per riferimento futuro.

Questo dispositivo ti offre: Aria condizionata, Deumidificazione, Ventilatore e Riscaldamento.

La pressione statica esterna a cui è stato testato il dispositivo è di 0 Mpa.

## **AVVISO DI SICUREZZA**

1. Tutti i cablaggi devono essere conformi alle norme elettriche locali e nazionali e devono essere installati da un elettricista qualificato. Per risolvere qualsiasi dubbio, contattare sempre un elettricista qualificato.
2. Controllare l'alimentazione disponibile e risolvere eventuali problemi di cablaggio prima di installare e utilizzare questa unità.
3. Per la vostra sicurezza, questa unità è collegata a terra tramite la spina del cavo di alimentazione quando è collegata ad una presa a muro adatta. Se non sei sicuro che le prese a muro della tua casa siano adeguatamente messe a terra, consulta un elettricista. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale qualificato per evitare pericoli.



### **AVVERTIMENTO**

Attenzione, rischio di incendio

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni durante l'utilizzo del condizionatore d'aria, seguire queste precauzioni di base:

1. Collegare a una presa tripolare con messa a terra.
2. Non rimuovere il perno di terra.
3. Non utilizzare un adattatore.
4. Non utilizzare una prolunga.
5. Scollegare l'apparecchio prima di eseguire la manutenzione.
6. Spostare o installare il condizionatore tra due persone.
7. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi.
8. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
9. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo centro assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
10. L'apparecchio deve essere installato in conformità con le normative nazionali in materia di cablaggio.
11. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della vostra sicurezza. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.



## 12. Corretto smaltimento di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire potenziali danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e ritiro oppure contatta il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto.

Possono portare questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.


13. Non utilizzare mezzi per accelerare il processo di sbrinamento o per pulire diversi da quelli consigliati dal produttore. L'apparecchio deve essere conservato in una stanza senza fonti di accensione a funzionamento continuo, ad esempio: fiamme libere, un apparecchio a gas funzionante o una stufa elettrica funzionante. Si tenga presente che i liquidi refrigeranti possono essere inodori. Non perforare né bruciare.
14. Quando l'apparecchio non funziona correttamente, non ripararlo da soli. Rivolgersi al personale di manutenzione qualificato o al servizio tecnico per la riparazione.
- Quantità massima di carica di refrigerante: 200g

## PRECAUZIONI

- Tenere l'unità ad almeno 1 metro di distanza da televisori o radio per evitare interferenze elettromagnetiche.
- Non esporre l'unità alla luce solare diretta per evitare lo sbiadimento della superficie.
- Non inclinare l'unità più di 35° o capovolgerla durante il trasporto.
- Posizionare l'unità su una superficie piana con un'inclinazione inferiore a 5°.
- L'unità funziona in modo più efficiente in determinati punti della stanza.
- Svuotare la vaschetta di raccolta della condensa prima di riporre l'unità per prolungarne la durata a fine stagione.
- Non utilizzare solventi chimici (benzene, alcool...) per pulire la superficie dell'unità per evitare graffi e/o danni.
- Assicurarsi di spegnere e scollegare l'apparecchio prima di rimuovere o installare la presa d'aria.
- Svuotare l'acqua dal serbatoio se si desidera spostare la macchina.
- La batteria deve essere rimossa dal dispositivo prima dello smaltimento.
- La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.
- Scollegare l'apparecchio prima di procedere alla pulizia, alla manutenzione o al riempimento.


## DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Frontale:



1. Pannello di controllo
2. Uscita aria fredda
3. Ricevitore di segnale
4. Telecomando
5. Maniglia per il trasporto
6. Condotto di scarico
7. Ingresso evaporatore
8. Drenaggio

Parte posteriore:



Le immagini contenute in questo manuale si basano sulla vista esterna di un modello standard, pertanto potrebbero differire dal modello acquistato.

# PANNELLO DI CONTROLLO

Seguire queste istruzioni per il corretto funzionamento del condizionatore d'aria.

The diagram shows a central display panel with temperature settings (°C, h, °F) and a central square display. Below the display are several control buttons:

- Sleeping**: Moon icon with a plus sign.
- Child Lock**: Padlock icon.
- Timer**: Clock icon.
- Mode**: Grid of four squares icon.
- Speed**: Fan icon.
- power**: Power button icon.

Below these are the following functions:

- Pulsante di accensione**: Power button icon.
- Pulsante velocità**: Fan icon.
- Pulsante modalità**: Grid of four squares icon.
- Pulsante temporizzatore / aumento temperatura**: Plus sign icon.
- Bottone Temporizzatore**: Clock icon.
- Pulsante di blocco bambini**: Padlock icon.
- Pulsante modalità notturna**: Moon icon with a plus sign.
- Pulsante timer/ diminuzione temperatura**: Minus sign icon.
- Velocità del ventola bassa-alta**: Fan icon with a plus sign.
- Indicatore di alimentazione/ blocco bambini**: Circle with a padlock icon.
- Modalità automatica, raffreddamento, deumidificazione ventilatore, riscaldamento**: AUTO, snowflake, water drop, and sun icons.

## Automatico, Freddo, Deumidificazione, Ventilatore, Riscaldamento

- Accendere l'unità
  - Collegalo, il dispositivo emette un segnale acustico, l'indicatore di alimentazione si illumina.
  - Premere il pulsante di accensione e l'unità si accenderà.
  - IL LED mostra la temperatura ambiente e funziona in modalità automatica.
- Selezione della modalità operativa  
Premere il pulsante modalità per selezionare la modalità desiderata come mostrato di seguito:



### 3. Regolazione della temperatura

La temperatura può essere regolata in un intervallo compreso tra 15°C e 31°C con incrementi di 1°C.

Premere il pulsante "+" o "-" per aumentare o diminuire la temperatura di 1°C premendo una volta.

Il LED dell'unità visualizza la temperatura scelta per 5 secondi e poi visualizza la temperatura ambiente.

### 4. Regolazione della velocità della ventola.

Premere il pulsante della velocità per selezionare la velocità della ventola desiderata come mostrato di seguito:



### 5. Acceso

Quando si preme nuovamente il pulsante di accensione, l'unità emetterà "di". L'indicatore di alimentazione si spegne e smette di funzionare.

### 6. Notte

Premere questo pulsante per accedere alla modalità di sospensione.

### 7. Timer

Premere questo pulsante per programmare uno spegnimento temporizzato

### 8. Blocco bambini

Premere questo tasto per accedere e uscire dalla modalità blocco bambini. Nessun'altra opzione funziona durante il blocco.

## **AVVERTENZE:**

Il principio di funzionamento di ciascuna modalità

### **Modalità AUTOMATICA:**

1. Una volta selezionata la modalità AUTO, il sensore di temperatura interna funziona automaticamente per selezionare la modalità di funzionamento desiderata: freddo, ventilazione o riscaldamento.
2. Quando la temperatura ambiente è  $\geq 24^{\circ}\text{C}$ , l'unità selezionerà automaticamente la modalità freddo.
3. Quando la temperatura ambiente è  $= 23^{\circ}\text{C}$ , l'unità selezionerà automaticamente la modalità ventilazione.
4. Quando la temperatura ambiente è  $< 22^{\circ}\text{C}$ , l'unità selezionerà automaticamente la modalità riscaldamento.

### **\*Modalità dideumidificazione:**

1. Il ventilatore centrifugo superiore funzionerà a bassa velocità. La velocità non può essere regolata.
2. Il compressore e il ventilatore centrifugo inferiore si fermeranno dopo 8 minuti di funzionamento e si riattiveranno di nuovo dopo 6 minuti.
3. L'unità adotta la modalità di deumidificazione a temperatura costante. La velocità non può essere regolata.

### **\*Modalità raffreddamento:**

1. Quando la temperatura ambiente è superiore a quella impostata, il compressore inizia a funzionare.
2. Quando la temperatura ambiente è inferiore a quella impostata, il compressore si arresta e la ventola superiore funziona alla velocità impostata originariamente.

### **\*Modalità ventilatore:**

1. Il ventilatore centrifugo superiore funziona alla velocità impostata, mentre il compressore e il ventilatore centrifugo non funzionano.
2. La regolazione della temperatura non è possibile.

### **\*Modalità riscaldamento:**

1. Quando il riscaldamento viene acceso, la ventola inferiore e il compressore iniziano a funzionare per primi, mentre la ventola superiore attende per un certo periodo di tempo prima di avviarsi (funzione anti-soffio d'aria fredda).
2. Quando la temperatura della stanza è inferiore a quella impostata, il compressore si avvia.
3. Quando la temperatura della stanza è superiore a quella impostata, sia il compressore che la ventola si fermano.

### **\*Funzionamento del timer:**

1. Premere il pulsante "Timer" per impostare l'orario di spegnimento automatico mentre l'unità è in funzione.
2. Premere il pulsante "Timer" per impostare l'ora di accensione automatica mentre l'unità è pronta.
3. L'ora può essere impostata in un intervallo compreso tra 1 ora e 24 ore. Premere il pulsante di aumento o diminuzione della temperatura per aumentare o diminuire il tempo di 1 ora premendo una volta.

### **\* Funzionamento in modalità notturna:**

1. La modalità notturna è possibile quando l'unità è in modalità raffreddamento.
2. Premere il pulsante modalità notturna quando sia attiva la modalità raffreddamento, l'unità funzionerà in modalità notturna facendo sì che il ventilatore centrifugo superiore passi automaticamente a bassa velocità. La temperatura impostata aumenterà di 1°C dopo un'ora e aumenterà di 2°C dopo due ore. Dopo sei ore, l'unità smetterà di funzionare.

### **Avviso:**

Il pannello di controllo ha una funzione di memoria, quando l'unità è pronta per funzionare, ma in stato di standby, l'inizializzazione della modalità di funzionamento può essere memorizzata. Quando si accende l'unità, funzionerà con la modalità di funzionamento dell'ultima volta, senza necessità di reimpostare nuovamente la modalità di funzionamento. (Questa condizione non è disponibile quando l'unità è in modalità AUTO).



## ISTRUZIONI DI CONNESSIONE WIFI

1. Scaricare l'APP "SmartLife"
2. Registrarsi nell'APP
3. Il prodotto si accende ed entra in modalità standby (se dopo l'accensione si trova nello stato di accensione, è necessario premere il pulsante di standby affinché il dispositivo entri in modalità standby).
4. In modalità standby, tenere premuto il pulsante "modalità" per 5 secondi, il dispositivo emetterà un segnale acustico, attendere un momento affinché la spia WIFI lampeggi rapidamente ed entri in modalità di configurazione. Se la spia WIFI non si accende, premere il pulsante "modalità" per 5 secondi finché la spia WIFI non lampeggia rapidamente (dopo l'accensione, la scheda, entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento).
5. Dopo che la spia WIFI lampeggia rapidamente, scegliere di aggiungere un dispositivo nell'APP, selezionare il piccolo elettrodomestico nella barra dei dispositivi e selezionare il Condizionatore portatile per interni. Quindi, eseguire l'accoppiamento WIFI in base alle istruzioni. Se l'accoppiamento non riesce, ripetere i passaggi precedenti.
6. Una volta effettuata la configurazione, è possibile utilizzare l'APP per gestire il prodotto;
7. Se il prodotto modifica l'ambiente di rete, sarà necessario riconfigurarli (vedere i passaggi 3, 4 e 5).
8. Il prodotto correttamente configurato può essere condiviso con il resto della famiglia facendo clic sull'angolo in alto a destra dell'APP e selezionando "Condividi dispositivo" (prerequisito: tutti i membri della famiglia devono essere registrati).

## TELECOMANDO

Il telecomando ha le seguenti funzioni:

1 **ACCENSIONE.** Con il dispositivo collegato, premendo questo pulsante sarà possibile accendere o spegnere l'unità.

2 **MODALITÀ.** Premere questo pulsante per cambiare modalità.


3-4 **PULSANTI DI REGOLAZIONE SU e GIÙ.** Servono per regolare la temperatura e il timer.

5 **VELOCITÀ.** Utilizzato per selezionare la velocità della ventola.

6 **NOCHE.** Premere questo pulsante per accedere alla modalità notturna.

7 **TIMER.** Premere questo pulsante per programmare l'attivazione o la disattivazione temporizzata.


8 **BLOCCO.** Premere questo tasto per accedere al blocco bambini.



## Come installare le batterie

- **Inserimento delle batterie**

Far scorrere il coperchio. Assicurarsi che l'orientamento sia corretto.




1. Aprire il coperchio posteriore e rimuovere la pellicola isolante dalle batterie.
2. Posiziona le batterie nello slot, con l'anodo e il catodo rivolti nella direzione corretta.
3. Fissare il coperchio posteriore.

### Avvisi:


- 1) L'anodo e il catodo delle batterie devono corrispondere ai segni "+" e "-" del telecomando;
- 2) Non utilizzare batterie nuove insieme a batterie scariche;
- 3) Se non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie.
- 4) Per evitare la contaminazione ambientale, rimuovere le batterie usate e smaltirle in modo sicuro e corretto.

- **Come usare**



Per azionare il condizionatore d'aria, puntare il telecomando verso il ricevitore del segnale. Il telecomando farà funzionare il condizionatore d'aria fino a una distanza di 5 m (16,4 piedi) se puntato verso il ricevitore del segnale.

# INSTALLAZIONE



## Accessori per l'installazione

1	Condotto di uscita dell'aria	4	Telecomando
2	Connettore del condotto di uscita dell'aria	5	Adattatore di Windows
3	Adattatore per uscita aria da finestra		


## Posizione

- Accanto ad una finestra, porta o porta finestra.
- Mantenere una distanza libera di almeno 60 cm attorno all'unità in modo che nulla blocchi l'uscita dell'aria.
- Collegare un'estremità del tubo dell'aria all'uscita dell'aria nella parte inferiore dell'apparecchio.
- Estendere il tubo dell'aria per assicurarsi che l'altra estremità del tubo dell'aria abbia spazio tra la finestra, la porta o la porta-finestra.
- L'uscita o l'ingresso dell'aria non può essere bloccato.


## Installazione del condotto di uscita dell'aria e dell'adattatore

Come collegare i connettori al condotto di uscita dell'aria


1. Estendere il condotto di uscita dell'aria estraendo le due estremità del condotto.




2. Montare il condotto di uscita dell'aria nel connettore del condotto di uscita dell'aria.



3. Inserire il connettore della finestra nel connettore in plastica.



4. Collegare il connettore del condotto dell'aria di scarico all'unità.



# **PROTEZIONE**

---

## **Condizioni operative**

Il dispositivo di protezione può intervenire ed arrestare l'apparecchio nei casi sotto indicati.

---

Raffreddamento      La temperatura dell'aria interna è superiore a 43°C

---

La temperatura della stanza è inferiore a 15°C

---

Deumidificatore:      La temperatura della stanza è inferiore a 15°C

---

Se il condizionatore d'aria funziona in modalità RAFFREDDAMENTO o DEUMIDIFICAZIONE con la porta o la finestra aperta per un lungo periodo e l'umidità relativa è superiore all'80%, potrebbe gocciolare dall'uscita.

## **Caratteristiche del dispositivo di protezione**

1. Il dispositivo di protezione funzionerà nei seguenti casi.

Quando si riavvia l'apparecchio immediatamente dopo l'arresto del funzionamento o si cambia modalità durante il funzionamento, è necessario attendere 3 minuti.

2. Se scollegato, al riavvio il dispositivo tornerà alla modalità originale, il timer di accensione o spegnimento dovrà essere riconfigurato.



## **Drenaggio dell'acqua**

Promemoria speciale: in questa unità è presente un sistema nascosto di riciclaggio dell'acqua di condensa. L'acqua di condensa viene mantenuta parzialmente riciclata tra il condensatore e la piastra dell'acqua. Quando il livello dell'acqua raggiunge il livello superiore, l'interruttore a galleggiante e l'indicatore di acqua piena (E4) si accendono per ricordare di scaricare l'acqua. Spegner e scollegare la spina, spostare l'apparecchio in un luogo adatto, rimuovere il tappo di scarico e scaricare completamente l'acqua. Dopo lo scarico, riposizionare il tappo per evitare perdite dall'apparecchio e bagnare il pavimento della stanza.

Se l'apparecchio è collocato in una posizione che favorisce il drenaggio, è possibile collegare il tubo flessibile di scarico all'apertura di drenaggio per scaricare l'acqua.

## **MANUTENZIONE**

---

### **MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO**

1. Scollegare l'apparecchio. Spegner innanzitutto l'apparecchio prima di scollegarlo dalla rete elettrica.
2. Pulire con un panno morbido e asciutto. Per la pulizia utilizzare acqua tiepida (meno di 40°C) se l'apparecchio è molto sporco.
3. Non utilizzare mai sostanze volatili come la benzina per pulire l'apparecchio.
4. Non spruzzare mai acqua sull'unità principale. Pericolo di scossa elettrica.

### **MANUTENZIONE FILTRO ARIA**

È necessario pulire il filtro dell'aria dopo averlo utilizzato per circa 100 ore.

Pulirlo come segue:

1. Arrestare, scollegare l'apparecchio e rimuovere il filtro dell'aria
2. Pulire e reinstallare il filtro dell'aria. Se lo sporco è evidente, lavarlo con un po' di detersivo neutro in acqua tiepida. Dopo la pulizia, asciugarlo in un luogo fresco e ombreggiato e installarlo nuovamente.
3. Pulire il filtro dell'aria ogni due settimane se il condizionatore d'aria funziona in un ambiente estremamente polveroso.

## MANUTENZIONE DOPO L'USO

1. Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo, assicurarsi di rimuovere il tappo di gomma primario e secondario dall'apertura di scarico per scaricare l'acqua.
2. Lasciare l'apparecchio in funzione con la ventola solo per mezza giornata in una giornata soleggiata per asciugare l'interno dell'apparecchio ed evitare che si formi la muffa.
3. Arrestare il dispositivo e scollegarlo dalla fonte di alimentazione, quindi rimuovere le batterie dal telecomando e riporre correttamente il dispositivo.
4. Pulire il filtro dell'aria e reinstallarlo.
5. Rimuovere i condotti dell'aria e conservarli bene e coprire bene il foro.



## **RISOLUZIONE DEL PROBLEMA**

I seguenti casi potrebbero non rappresentare sempre un guasto, verificare i suggerimenti riportati di seguito prima di contattare un centro di assistenza.

<b>Problema</b>	<b>Analisi</b>
Non funziona	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se la protezione è scattata o il fusibile è bruciato.</li><li>• Attendere 3 minuti e riavviare, il dispositivo di protezione potrebbe impedire il funzionamento dell'unità.</li><li>• Se le batterie del telecomando sono scariche</li><li>• Se la spina non è collegata correttamente</li></ul>
Funziona solo per un momento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se la temperatura impostata è vicina alla temperatura ambiente, è possibile abbassare la temperatura impostata.</li><li>• L'uscita dell'aria è bloccata da un ostacolo. Rimuovere l'ostacolo.</li></ul>
Funziona ma non è bello	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se la porta o la finestra è aperta</li><li>• Se è in funzione un altro dispositivo di riscaldamento (riscaldatore, lampada...)</li><li>• Il filtro dell'aria è sporco, pulirlo.</li><li>• L'uscita o l'ingresso dell'aria è bloccato</li><li>• La temperatura impostata è troppo alta</li></ul>
Perdita d'acqua durante lo spostamento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Scaricare la condensa prima dello spostamento.</li><li>• Per evitare perdite d'acqua, posizionare l'unità su una superficie piana.</li></ul>
Non funziona e l'indicatore mostra E4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rimuovere il tappo di gomma per scaricare l'acqua.</li><li>• Se si riscontra frequentemente questo stato, contattare il servizio tecnico.</li></ul>

Prima di chiamare l'assistenza, controllare la macchina come segue

Fallimenti	Cause	Soluzioni
La macchina non si avvia	1.Non è collegato. 2. Spina o presa danneggiata. 3.Fusibile rotto.	1.Spina. 2.Sostituire il cavo di alimentazione o la presa . 3.Sostituire il fusibile presso un centro di assistenza (specifica: 3.15A/250VAC).
La macchina si ferma automaticamente	Il TIMER si ferma automaticamente oppure è stata raggiunta la temperatura programmata.	Riavviare o attendere il passaggio automatico
Non risulta fresco in modalità FREDDO	1.Abbassare la temperatura ambiente alla temperatura impostata. 2.La macchina entra in protezione antigelo	1.Questo è un fenomeno normale, la macchina si commuterà automaticamente finché la temperatura ambiente è superiore alla temperatura impostata. 2.La macchina passerà automaticamente alla modalità di funzionamento una volta terminata la protezione antigelo.
Il LED mostra il codice di errore "E2".	Il sensore della temperatura ambiente è difettoso o danneggiato.	Sostituire il sensore della temperatura ambiente.
Il LED mostra il codice di errore "E3".	Il sensore del tubo dell'olio dell'evaporatore è difettoso o danneggiato.	Sostituire il sensore del tubo dell'evaporatore.
Il LED mostra il codice di errore "E4".	Avviso serbatoio pieno	Scaricare l'acqua



# GARANZIA

Gentile Cliente,  
grazie per aver acquistato questo prodotto Original. In caso di difficoltà nell'installazione o nell'uso del prodotto, prima di contattare il supporto tecnico le consigliamo di consultare le istruzioni per l'uso.

Ci scusiamo se il prodotto è difettoso o presenta un problema di produzione. Il nostro agente autorizzato riparerà, sostituirà, rimborserà o fornirà parti di ricambio per il prodotto secondo i termini della garanzia. La garanzia decorre dal giorno dell'acquisto del prodotto presso un rivenditore autorizzato o tramite acquisto on-line e termina dopo 36 MESI. Le condizioni della garanzia sono:

- L'assistenza in garanzia è subordinata alla presentazione di una fattura di acquisto del prodotto valida, leggibile e non alterata.
- La garanzia cessa quando si constata che il prodotto è stato sottoposto a riparazioni, alterazioni o interventi da parte di persone non autorizzate.
- Nel periodo che intercorre tra il contatto con il servizio di assistenza e la riparazione dell'apparecchio, non verrà corrisposto alcun risarcimento per il tempo in cui l'apparecchio è fuori servizio.

Esclusioni dalla garanzia:

- Danni causati da trasporto, negligenza o uso improprio, montaggio o installazione errati, nonché da agenti esterni quali: fulmini atmosferici o elettrici, allagamenti, umidità, ecc.
- Danni causati da un'installazione non corretta.
- Danni estetici (ad es. graffi, scheggiature, ecc.) derivanti dall'uso.
- Uso non corretto e manutenzione periodica del prodotto come specificato nel manuale di istruzioni.
- Accessori o componenti di consumo.
- Il prodotto non è coperto da garanzia se manca la relativa targhetta di identificazione. Dovrà comunicare al servizio tecnico i dati riportati sulla targhetta di identificazione quando necessario.

Per usufruire della garanzia, recati presso il centro dove hai acquistato questo prodotto o contattaci tramite il sito <https://www.pccomponentes.com/support/> o scansionando il seguente codice QR:



# AIRE CONDICIONAT PORTÀTIL



## Manual d'usuari AirFeel 2250W WIFI

---



ORIC2250HP WIFI

# ÍNDEX

---

ADVERTIMENT DE SEGURETAT .....	106
DESCRIPCIÓ DE L'APARELL .....	109
PANEL DE CONTROL .....	110
INSTRUCCIONS DE CONNEXIÓ WI-FI .....	114
COMANDAMENT A DISTÀNCIA .....	115
INSTAL·LACIÓ .....	117
PROTECCIÓ .....	119
MANTENIMENT .....	120
RESOLUCIÓ DE PROBLEMES .....	122
GARANTIA .....	124

Llegiu atentament aquest manual d'usuari per garantir un ús, manteniment i instal·lació adequats i conserveu-lo per a futures consultes.



## **MOLT IMPORTANT!**

Si us plau, no instal·leu ni utilitzeu el vostre aire condicionat portàtil abans d'haver llegit detingudament aquest manual. Conserveu aquest manual d'instruccions per a una eventual garantia del producte i per a futures consultes.

Aquest aparell us ofereix: aire condicionat, deshumidificació, ventilador i calefacció.

La pressió estàtica externa amb la qual s'ha provat l'aparell és de 0 MPa.

## **ADVERTIMENT DE SEGURETAT**

1. Tot el cablejat ha de complir els codis elèctrics locals i nacionals i ha de ser instal·lat per un electricista qualificat. Per resoldre qualsevol dubte, contacteu sempre amb un electricista qualificat.
2. Comproveu el subministrament d'energia disponible i resolgueu qualsevol problema de cablejat abans de la instal·lació i el funcionament d'aquesta unitat.
3. Per a la vostra seguretat i protecció, aquesta unitat està connectada a terra a través de l'endoll del cable d'alimentació quan es connecta a una presa de corrent de paret adequada. Si no esteu segurs que les preses de corrent de la paret de casa vostra estiguin correctament connectades a terra, consulteu un electricista. Si el cable d'alimentació està danyat, ha de ser substituït per personal qualificat per evitar un perill.



Precaució  
Risc d'incendi



**ADVERTIMENT**

Per reduir el risc d'incendi, de descàrrega elèctrica o de lesions en utilitzar l'aire condicionat, seguïu aquestes precaucions bàsiques:



1. Endol·leu-lo a una presa de corrent de 3 clavilles amb connexió a terra.
2. No retireu la clavilla de terra.
3. No utilitzeu un adaptador.
4. No utilitzeu un cable d'extensió.
5. Desendol·leu l'aparell abans de realitzar el manteniment.
6. Moveu o instal·leu l'aire condicionat entre dues persones.
7. Aquest aparell pot ser utilitzat per nens a partir de 8 anys i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements si han rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell de manera segura i comprenen els perills que comporta.
8. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment no han de ser realitzats pels nens sense supervisió.
9. Si el cable d'alimentació està danyat, ha de ser substituït pel fabricant, el seu servei tècnic o persones amb una qualificació similar per evitar un perill.
10. L'aparell s'ha d'instal·lar d'acord amb les normes nacionals de cablejat.
11. Aquest aparell no està destinat a ser utilitzat per persones (inclosos els nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb manca d'experiència i coneixements, tret que hagin rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell per part d'una persona responsable de la seva seguretat. Els nens petits han de ser supervisats per garantir que no juguin amb l'aparell.



## 12. Eliminació correcta d'aquest producte

Aquesta marca indica que aquest producte no s'ha d'eliminar amb altres residus domèstics a tota la UE. Per evitar possibles danys al medi ambient o a la salut humana per l'eliminació incontrolada de residus, recicleu-lo de manera responsable per promoure la reutilització sostenible dels recursos materials. Per retornar el dispositiu usat, utilitzeu els sistemes de devolució i recollida, o poseu-vos en contacte amb el minorista on vau comprar el producte.

13. No utilitzeu mitjans per accelerar el procés de descongelació o per netejar, diferents dels recomanats pel fabricant. L'aparell s'ha d'emmagatzemar en una habitació sense fonts d'ignició en funcionament continu, per exemple: flames obertes, un aparell de gas en funcionament o un escalfador elèctric en funcionament.

Tingueu en compte que els refrigerants poden no desprendre olor.

No perforar ni cremar.

14. Quan l'aparell no funcioni correctament, no el repareu vosaltres mateixos. Poseu-vos en contacte amb personal de manteniment qualificat o amb el servei tècnic per a la reparació.

- Quantitat màxima de càrrega de refrigerant: 200 g.


## PRECAUCIONS

- Mantingueu la unitat almenys a 1 metre de distància de televisors o ràdios per evitar interferències electromagnètiques.
- No exposeu la unitat a la llum directa del sol per evitar la pèrdua de color de la superfície.
- No inclineu la unitat més de 35° ni la col·loqueu cap per avall mentre la transporteu.
- Col·loqueu la unitat sobre una superfície plana amb una inclinació inferior a 5°.
- La unitat funciona de manera més eficient en determinades ubicacions de l'habitació.
- Buideu la safata de drenatge de la condensació abans de guardar la unitat per prolongar la vida útil de la unitat al final de la temporada
- No utilitzeu dissolvents químics (benzè, alcohol...) per netejar la superfície de la unitat per evitar que es ratlli i/o es faci malbé.
- Assegureu-vos d'apagar i desendollar l'aparell abans de desmuntar o instal·lar l'entrada d'aire.
- Buideu l'aigua del dipòsit d'aigua si voleu traslladar la màquina.
- La bateria s'ha de retirar de l'aparell abans de rebutjar-lo.
- La bateria s'ha d'eliminar de manera segura.
- Desendol·leu l'aparell abans de netejar-lo, fer-ne el manteniment o omplir-lo.




# DESCRIPCIÓ DE L'APARELL

Frontal:



1. Panell de control
2. Sortida d'aire fred
3. Receptor de senyal
4. Comandament a distància
5. Nansa de transport
6. Conducte d'escapament
7. Entrada de l'evaporador
8. Desguàs **haya adquirido**


Posterior:



Les imatges d'aquest manual estan basades en la vista exterior d'un model estàndard, per la qual cosa poden diferir del que hàgiu adquirit.

# PANEL DE CONTROL

Seguiu aquestes indicacions per a un funcionament correcte del vostre aire condicionat.



## Automàtic, Fred, Calefacció, Deshumidificació, Ventilador

### 1. Engegada de la unitat

- Endolieu-la; l'aparell emet un senyal acústic i s'encén l'indicador d'engegada.
- Premeu el botó d'engegada i la unitat s'encendrà.
- El LED mostra la temperatura ambient i funciona en mode automàtic.

### 2. Selecció del mode de funcionament

Premeu el botó de mode per seleccionar el mode desitjat tal com es mostra a continuació:



### 3. Ajust de la temperatura

La temperatura es pot ajustar dins d'un rang de 15 °C a 31 °C en trams d'1°C.

Premeu el botó "+" o "-" per augmentar o disminuir la temperatura 1°C cada vegada que es prem.

El LED de la unitat mostra la temperatura seleccionada durant 5 segons i després mostra la temperatura ambient.

### 4. Ajust de la velocitat del ventilador

Premeu el botó de velocitat per seleccionar la velocitat desitjada del ventilador tal com es mostra a continuació:



### 5. Apagat

En prémer de nou el botó d'engegada, la unitat emetrà un senyal acústic. L'indicador d'engegada s'apagarà i la unitat deixarà de funcionar.

### 6. Nit

Premeu aquest botó per entrar en el mode de repòs.

### 7. Temporitzador

Premeu aquest botó per programar un apagat temporitzat.

### 8. Bloqueig per a nens

Premeu aquesta tecla per entrar i sortir del mode de bloqueig per a nens. No funcionarà cap altra opció mentre el bloqueig estigui actiu.

## ADVERTIMENTS

### Principi de funcionament de cada mode

#### **\*Mode AUTO:**

1. Un cop seleccionat aquest mode, el sensor de temperatura interior actua automàticament per seleccionar el funcionament ideal entre fred, calor o ventilador.
2. Quan la temperatura ambient és  $\geq 24^{\circ}\text{C}$ , la unitat selecciona automàticament el mode fred.
3. Quan la temperatura ambient és  $= 23^{\circ}\text{C}$ , la unitat selecciona automàticament el mode ventilador.
4. Quan la temperatura ambient és  $\leq 22^{\circ}\text{C}$ , la unitat selecciona automàticament el mode calor.

#### **\*Mode deshumidificació:**

1. El ventilador centrífug superior funcionarà a baixa velocitat. La velocitat no es pot ajustar.
2. El compressor i el ventilador centrífug inferior s'aturaran després de 8 minuts de funcionament i tornaran a funcionar després de 6 minuts.
3. La unitat adopta el mode de deshumidificació a temperatura constant. La velocitat no es pot ajustar.

#### **\*Mode fred:**

1. Quan la temperatura de l'habitació és superior a la temperatura ajustada, el compressor comença a funcionar.
2. Quan la temperatura de l'habitació és inferior a la temperatura establerta, el compressor s'atura i el ventilador superior funciona a la velocitat original establerta.

#### **\*Mode ventilador:**

1. El ventilador funciona a la velocitat ajustada i el compressor no funciona.
2. No és possible ajustar la temperatura.



### **\*Mode calor:**

1. Quan la temperatura de l'habitació és superior a la establerta, la unitat atura la funció de calor.
2. Quan la temperatura de l'habitació és inferior a la establerta, la unitat comença a funcionar en mode calor.

### **\*Funcionament del temporitzador:**

1. Premeu el botó "Temporitzador" per ajustar el temps d'apagat automàtic mentre la unitat està en funcionament.
2. Premeu el botó "Temporitzador" per ajustar el temps d'engegada automàtic mentre la unitat està en espera.
3. El temps es pot ajustar dins d'un rang d'1 hora a 24 hores. Premeu el botó d'augment o disminució de la temperatura per augmentar o disminuir el temps 1 hora cada vegada que es prem.

### **\*Funcionament del mode nit:**

1. El mode nit és possible quan la unitat està en mode fred.
2. En prémer el botó de nit mentre la unitat està en mode fred, la unitat funcionarà en mode nit fent que el ventilador centrífug superior passi automàticament a baixa velocitat. La temperatura ajustada augmentarà 1 °C després d'una hora i augmentarà 2 °C després de dues hores. Després de sis hores, la unitat deixarà de funcionar.

### **Avis:**

El panell de control disposa d'una funció de memòria. Quan la unitat està preparada per funcionar però es troba en estat de repòs, es pot memoritzar la inicialització del mode de treball. Quan s'engega la unitat, funcionarà amb el mode de treball de l'última vegada, sense necessitat de reiniciar-lo de nou. (Aquesta condició no està disponible quan la unitat està en mode AUTO).

## INSTRUCCIONS DE CONNEXIÓ WIFI

---


1. Descarregueu l'APP SmartLife.
2. Registreu-vos a l'APP.
3. El producte s'encén i entra en mode d'espera (si després d'engegar-lo es troba en estat d'encesa, cal prémer el botó d'espera perquè el dispositiu entri en mode d'espera).
4. En mode d'espera, manteniu premut el botó "mode" durant 5 segons; el bronzidor emetrà un senyal acústic. Espereu un moment fins que la llum WIFI comenci a parpellejar ràpidament i entri en mode de configuració. Si la llum WIFI no s'encén, premeu el botó "mode" durant 5 segons fins que la llum WIFI parpellege ràpidament (després d'encendre el panell, entrarà automàticament en mode d'aparellament).
5. Quan la llum WIFI parpellegi ràpidament, seleccioneu Afegir un dispositiu a l'APP, trieu Petit electrodomèstic a la barra de dispositius i seleccioneu Aire condicionat portàtil a l'interior. A continuació, realitzeu l'aparellament WIFI segons les indicacions. Si l'aparellament no es realitza correctament, repetiu els passos anteriors.
6. Un cop finalitzada la configuració, podeu utilitzar l'APP per controlar el producte.
7. Si el producte canvia l'entorn de xarxa, caldrà tornar a configurarlo (vegeu els passos 3, 4 i 5).
8. El producte configurat correctament es pot compartir amb la resta de la família fent clic a la cantonada superior dreta de l'APP i seleccionant "Compartir dispositiu" (requisit previ: tots els membres de la família han d'estar registrats).



# COMANDAMENT A DISTÀNCIA

El comandament a distància disposa de les funcions següents:


- 1 ENNEGADA. Amb l'aparell endollat, en prémer aquest botó podreu encendre o apagar la unitat.
- 2 MODE. Premeu aquest botó per canviar de mode.
- 3-4 BOTONS D'AJUST AMUNT i AVALL. Serveixen per ajustar la temperatura i el temporitzador.
- 5 VELOCITAT. S'utilitza per seleccionar la velocitat del ventilador.
- 6 NIT. Premeu aquest botó per entrar en el mode nit.
- 7 TEMPORITZADOR. Premeu aquest botó per programar l'engegada o l'apagat temporitzat.
- 8 BLOQUEIG. Premeu aquesta tecla per entrar en el bloqueig per a nens.



## Com instal·lar les piles

- Col·locació de les piles

Feu lliscar la tapa. Assegureu-vos que la direcció és la correcta.




1. Obriu la tapa posterior i traieu el film aïllant de les piles.
2. Col·loqueu les piles dins la ranura, amb l'ànode i el càtode en la direcció correcta.
3. Col·loqueu la tapa posterior.

### Avisos:

- 1). L'ànode i el càtode de les piles han de correspondre als signes "+" i "-" del comandament a distància.
- 2). No utilitzeu piles noves juntament amb piles esgotades.
- 3). Si no s'utilitza durant molt de temps, retireu les piles.
- 4). Per evitar la contaminació del medi ambient, traieu les piles usades i rebutgeu-les de manera segura i adequada.


- Com utilitzar-lo



Per fer funcionar l'aire condicionat, apunteu el comandament a distància cap al receptor de senyal. El comandament a distància farà funcionar l'aire condicionat a una distància de fins a 5 m (16,4 peus) quan apunteu al receptor de senyal.



# INSTALLACIÓ



## Accessoris d'installació

1	Conducte de sortida d'aire	4	Comandament a distància
2	Connector del conducte de sortida d'aire	5	Adaptador de finestres
3	Adaptador de sortida d'aire per a finestres		


## Ubicació

- Al costat d'una finestra, una porta o una porta balconera.
- Mantingueu una distància lliure mínima de 60 cm al voltant de la unitat perquè res no bloquegi la sortida d'aire.
- Fixeu un extrem de la mànega d'aire a la sortida d'aire de la part inferior de l'aparell.
- Esteneu la mànega d'aire per assegurar-vos que l'altre extrem de la mànega d'aire tingui espai lliure entre la finestra, la porta o la porta balconera.
- La sortida o l'entrada d'aire no poden quedar bloquejades.


## Instal·lació del conducte de sortida d'aire i de l'adaptador

Com connectar els connectors al conducte de sortida d'aire


1. Esteneu el conducte de sortida d'aire extraient els dos extrems del conducte.




2. Ajusteu el conducte de sortida d'aire al connector del conducte de sortida d'aire.



3. Ajusteu el connector de la finestra al connector de plàstic.



4. Connecteu el connector del conducte d'escapament d'aire a la unitat.



# PROTECCIÓ

## Condicions de funcionament

El dispositiu de protecció pot activar-se i aturar l'aparell en els casos indicats a continuació.

---

Fred	La temperatura de l'aire interior és superior a 43°C.
	La temperatura de l'habitació és inferior a 15°C.

---

Deshumidificador	La temperatura de l'habitació és inferior a 15°C.
------------------	---

---

Si l'aire condicionat funciona en mode FRED o DESHUMIDIFICACIÓ amb la porta o la finestra obertes durant molt de temps quan la humitat relativa és superior al 80 %, pot degotar per la sortida.

## Característiques del protector

1. El dispositiu de protecció funcionarà en els casos següents.

En reiniciar l'aparell immediatament després que s'hagi aturat el funcionament o en canviar de mode durant el funcionament, cal esperar 3 minuts.

2. Si es desendolla, quan es reiniciï l'aparell tornarà al mode original; cal tornar a configurar el temporitzador d'engegada o d'apagat.

## Drenatge d'aigua

Recordatori especial: aquesta unitat disposa d'un sistema de reciclatge d'aigua de condensació ocult. L'aigua de condensació es manté parcialment reciclada entre el condensador i la placa d'aigua. Quan el nivell d'aigua arriba al nivell superior, l'interruptor de flotador i l'indicador de dipòsit ple (E4) s'encenen per recordar que cal buidar l'aigua. Si us plau, apagueu i desendol·leu l'aparell, moveu-lo a un lloc adequat, retireu el tap de drenatge i dreneu completament l'aigua. Després del drenatge, torneu a col·locar el tap per evitar que l'aparell pugui tenir fuites i mullar el terra de l'habitació.

Si l'aparell està col·locat en una posició que permet el drenatge, també podeu connectar la mànega de drenatge al port de drenatge per evacuar l'aigua.

## **MANTENIMENT**

### **MANTENIMENT DE L'APARELL**

1. Desendolieu l'aparell. Apagueu primer l'aparell abans de desconnectar-lo de la xarxa elèctrica.
2. Netegeu-lo amb un drap suau i sec. Utilitzeu aigua tèbia (menys de 40°C) per netejar-lo si l'aparell està molt brut.
3. No utilitzeu mai substàncies volàtils com gasolina per netejar l'aparell.
4. No ruixeu mai aigua sobre la unitat principal. Perill de descàrrega elèctrica.

### **MANTENIMENT DEL FILTRE D'AIRE**

Cal netejar el filtre d'aire després d'unes 100 hores d'ús.

Netegeu-lo de la manera següent:

1. Atureu i desendolieu l'aparell i retireu el filtre d'aire.
2. Netegeu i torneu a instal·lar el filtre d'aire. En cas que la brutícia sigui notable, renteu-lo amb una mica de detergent neutre en aigua tèbia. Després de netejar-lo, assequeu-lo en un lloc ombrívol i fresc, i torneu a instal·lar-lo.
3. Netegeu el filtre d'aire cada dues setmanes si l'aire condicionat funciona en un entorn extremadament polsós.



## MANTENIMENT DESPRÉS DE L'ÚS

1. Si l'aparell no s'ha d'utilitzar durant molt de temps, assegureu-vos de treure el tap de goma primari i el secundari del port de drenatge per drenar l'aigua.
2. Mantingueu l'aparell en funcionament només amb el ventilador durant mig dia en un dia assolellat per assecar l'interior de l'aparell i evitar que es floriduri.
3. Atureu l'aparell i desendolieu-lo de la font d'alimentació; després retireu les piles del comandament a distància i guardeu l'aparell adequadament.
4. Netegeu el filtre d'aire i torneu a instal·lar-lo.
5. Retireu els conductes d'aire, guardeu-los correctament i cobriu bé l'orifici.

## RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Els casos següents poden no ser sempre una avaria; si us plau, comproveu les suggerències que apareixen a continuació abans d'acudir a un servei tècnic.

Problema	Anàlisi
No funciona	<ul style="list-style-type: none"><li>· Si el dispositiu de protecció s'ha activat o si el fusible s'ha fos.</li><li>· Espereu 3 minuts i torneu a arrencar; el dispositiu de protecció pot estar impedit el funcionament de la unitat.</li><li>· Si les piles del comandament a distància estan esgotades.</li><li>· Si l'endoll no està ben connectat.</li></ul>
Funciona només un moment	<ul style="list-style-type: none"><li>· Si la temperatura ajustada és propera a la temperatura ambient, podeu abaixar la temperatura ajustada.</li><li>· La sortida d'aire està bloquejada per un obstacle. Retireu l'obstacle.</li></ul>
Funciona però no refreda	<ul style="list-style-type: none"><li>· Si la porta o la finestra estan obertes.</li><li>· Si hi ha un altre aparell de calor funcionant (calefactor, làmpada...).</li><li>· El filtre d'aire està brut; si us plau, netegeu-lo.</li><li>· La sortida o l'entrada d'aire estan bloquejades.</li><li>· La temperatura ajustada és massa alta.</li></ul>
Fuita d'aigua en moure'l	<ul style="list-style-type: none"><li>· Dreneu la condensació abans de moure'l.</li><li>· Per evitar fuites d'aigua, col·loqueu la unitat sobre un terreny pla.</li></ul>
No funciona i l'indicador mostra E4	<ul style="list-style-type: none"><li>· Traieu el tap de goma per drenar l'aigua.</li><li>· Si aquest estat es produeix sovint, poseu-vos en contacte amb el servei tècnic.</li></ul>



Abans d'acudir a un servei tècnic, comproveu la màquina de la manera següent

Avaries	Causes	Solucions
La màquina no s'engega	<ol style="list-style-type: none"><li>1. No està endollada.</li><li>2. Endoll o presa de corrent danyats.</li><li>3. Fusible trencat.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Endol·leu-la.</li><li>2. Substituïu el cable d'alimentació o la presa de corrent.</li><li>3. Substituïu el fusible en un servei tècnic (especificació: 6,3 A / 250 VAC).</li></ol>
La màquina s'atura automàticament	TIMING s'atura automàticament o s'ha assolit la temperatura programada.	Reinicieu-la o espereu que es produeixi el canvi automàtic.
No surt aire fred en mode FRED	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La temperatura ambient és inferior a la fixada.</li><li>2. La màquina entra en protecció antigèl.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aquest és un fenomen normal; la màquina es commutarà automàticament mentre la temperatura ambient sigui superior a la temperatura establerta.</li><li>2. La màquina es commutarà automàticament quan la protecció antigèl hagi finalitzat.</li></ol>
El LED mostra el codi d'error "E2"	El sensor de temperatura ambient falla o està danyat.	Substituïu el sensor de temperatura ambient.
El LED mostra el codi d'error "E3"	El sensor del tub d'oli de l'evaporador falla o està danyat.	Substituïu el sensor de la canonada de l'evaporador.
El LED mostra el codi d'error "E4"	Advertiment de dipòsit ple.	Dreneu l'aigua.

# **GARANTÍA**

Benvolgut client:

Gràcies per comprar aquest producte Original. Si teniu alguna dificultat per instal·lar o utilitzar el producte, us recomanem que consulteu primer les instruccions de funcionament abans de posar-vos en contacte amb el servei tècnic.

Us demanem disculpes si el vostre producte és defectuós o té algun problema de fabricació. El nostre agent autoritzat s'encarregarà de la reparació, substitució, reemborsament o de proporcionar peces de recanvi per al producte segons les condicions de la garantia.

La garantia comença el dia de compra del producte en un distribuïdor autoritzat o mitjançant compra en línia i finalitza al cap de 36 MESOS.

Condicions de la garantia:

- L'assistència en garantia està condicionada a la presentació d'una factura de compra del producte vàlida, llegible i no alterada.
- Aquesta garantia finalitza quan es descobreix que el producte ha estat sotmès a reparacions, reformes o intervencions per qualsevol persona no autoritzada.
- Durant el temps que transcorre entre el contacte amb el servei tècnic i la reparació de l'aparell, no s'abonarà cap import en concepte de danys i perjudicis pel temps que l'aparell estigui fora de servei.

Exclusions de la garantia

- Danys causats durant el transport, negligència o mal ús, muntatge o instal·lació incorrectes, així com influències externes com ara llamps atmosfèrics o elèctrics, inundacions, humitat, etc.
- Danys causats com a conseqüència d'una instal·lació inadequada.
- Danys estètics (com ara ratllades, descrostats, etc.) derivats de l'ús.
- Ús incorrecte i manteniment periòdic inadequat del producte, tal com s'especifica en el manual d'instruccions.
- Accessoris o components consumibles.
- El producte no està cobert per la garantia si no disposa de la placa identificativa corresponent. L'usuari haurà de comunicar al servei tècnic les dades incloses a la placa identificativa quan així se li requereixi.

Per fer ús de la garantia, adreceu-vos al centre on vau comprar aquest producte o bé poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del web <https://www.pccomponentes.com/soporte/> o escanejant el codi QR següent:





# ORIGINAL

## AirFeel 2250W WIFI

